

Guide de la télécommande Bell Télé Fibe^{MC}



Fibe est une marque de commerce de Bell Canada.

INSTALLATION DES PILES

- Retirez le couvercle situé à l'arrière.
- Insérez deux nouvelles piles alcalines AA.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR CONTRÔLER D'AUTRES APPAREILS

La télécommande contrôle uniquement l'appareil qui a été sélectionné par la touche de mode appropriée (Bell, TV, DVD et AUX). La touche de mode clignote lorsque vous appuyez dessus. Pour contrôler d'autres appareils, vous devez signaler à la télécommande quels types d'appareils vous avez. Veuillez vous référer aux sections A et B. Les commandes du volume contrôleront toujours votre récepteur (bouton Bell) jusqu'à ce que le mode TV soit configuré. Les commandes de canaux contrôleront toujours votre récepteur. Si vous désirez modifier cette option, veuillez suivre les étapes des sections E et F.

Pour utiliser votre télécommande avec d'autres appareils, vous devrez configurer les touches pour les modes TV, DVD et AUX afin d'être en mesure de contrôler ces appareils (section A).

Veillez vous référer à la liste des codes pour connaître le nom des marques et modèles compatibles. Si la marque de votre appareil ne se trouve pas sur la liste, consultez la section B pour découvrir la fonction de recherche ou la section C pour les instructions de la fonction apprentissage.

Si vous avez un téléviseur/lecteur DVD, chaque composant doit être configuré séparément.

NOTE: Les touches de mode DVD et AUX peuvent être configurées avec n'importe quel code. La touche de mode TV doit être configurée avec les codes de téléviseurs.

A. PROGRAMMATION MANUELLE

Voici la procédure à suivre pour configurer les touches de mode:

- Allumez l'appareil que vous souhaitez programmer et trouvez le code de quatre chiffres qui y correspond sur la liste de codes.
- Appuyez sur la touche de mode et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche SELECT pendant une seconde.
- Relâchez les deux touches, toutes les touches de mode clignoteront et la touche du mode sélectionné demeurera allumée.
- Entrez le code de quatre chiffres.
- Appuyez une fois sur la touche Power. L'appareil devrait s'éteindre. Si l'appareil reste allumé, répétez les étapes 2 à 5 en essayant chaque code associé à la marque de votre appareil.

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer un autre appareil.

Si vous utilisez un code invalide ou si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, la touche de mode clignotera pendant 3 secondes puis s'éteindra. Vous devrez recommencer.

B. UTILISER LA FONCTION DE RECHERCHE

- Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler.
- Appuyez sur la touche de mode et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche SELECT pendant une seconde.
- Relâchez les deux touches, toutes les touches de mode clignoteront et la touche du mode sélectionné demeurera allumée.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Power jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Une fois éteint, appuyez sur SELECT pour enregistrer le code.
- Si vous avez réussi la configuration, la touche de mode s'éteindra et vous pourrez configurer un autre appareil.

C. APPRENTISSAGE

Si le code de votre appareil ne se trouve pas dans la liste et que la fonction de recherche n'a pas été en mesure de trouver le code de votre appareil, l'option apprentissage vous permettra « d'apprendre/programmer » les fonctions à partir de votre télécommande originale.

IMPORTANT: Avant d'utiliser la fonction Apprentissage de votre télécommande, veuillez suivre les étapes 1 à 5 suivantes. A. Si vous ne trouvez pas de code pour votre appareil dans ce manuel, veuillez utiliser « 0000 » comme code à l'étape 4 de la Section A.

C-I. Commandes d'apprentissage

- Appuyez sur la touche de mode et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche LEARN pendant une seconde, puis relâchez les deux touches.
- Toutes les touches de mode clignoteront et la touche du mode sélectionné demeurera allumée.
- Appuyez sur la touche que vous souhaitez programmer et relâchez-la.
- Tout en pointant votre télécommande originale à un pouce du bas de votre télécommande Bell Fibe, appuyez sur la touche de la télécommande originale et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche de mode clignote une fois et reste allumée. (S'il y a un

problème avec l'apprentissage, la touche de mode clignotera pendant 3 secondes et restera allumée. Si cela se produit, répétez les étapes 3 et 4 ci-dessus.)

- Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque touche que vous souhaitez « apprendre » à votre télécommande Bell Télé Fibe.
- Appuyez une fois sur la touche LEARN lorsque toutes les commandes souhaitées ont été apprises.

D. ANNULATION DES COMMANDES

D-I. Pour annuler toutes les commandes apprises (sous un seul mode)

- Appuyez sur la touche de mode et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche LEARN pendant une seconde, puis relâchez les deux touches.
- Toutes les touches de mode clignoteront et la touche du mode sélectionné demeurera allumée.
- Appuyez sur la touche LEARN une fois et relâchez-la. La touche de mode cessera de clignoter.
- Appuyez sur la touche DELETE et relâchez-la. La touche de mode s'éteindra. Toutes les commandes apprises sont maintenant effacées.

D-II. Pour annuler toutes les commandes apprises (sous TOUS les modes)

- Appuyez sur la touche de mode (TV, DVD ou AUX) et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche LEARN pendant une seconde, puis relâchez les deux touches.
- Toutes les touches de mode clignoteront et la touche du mode sélectionné demeurera allumée.
- Appuyez deux fois sur la touche LEARN. La touche de mode cessera de clignoter.
- Appuyez sur la touche DELETE et relâchez-la. La touche de mode s'éteindra. Toutes les commandes apprises par la télécommande sont maintenant effacées.

E. CONTRÔLE DU VOLUME

Les commandes du volume contrôleront votre récepteur jusqu'à ce que le mode pour le téléviseur ait été programmé.

E-I. Les commandes de volume contrôlent toujours le même appareil

- Appuyez sur la touche TV et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche SELECT pendant 1 seconde.
- Relâchez les deux touches, toutes les touches de mode clignoteront puis la touche de mode TV restera allumée.
- Appuyez sur la touche MUTE et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que la touche de mode TV s'éteigne brièvement puis se rallume. Appuyez et relâchez la touche de mode de l'appareil pour lequel vous voulez toujours contrôler le volume (Bell, TV, DVD et AUX). La touche du mode sélectionné restera allumée.
- Appuyez et relâchez la touche MUTE pour enregistrer le réglage. La touche de mode TV s'éteindra, signe que vous avez réussi la configuration. Si la touche du mode sélectionné clignote pendant 3 secondes et s'éteint, les commandes de volume ne contrôleront pas le mode sélectionné et vous devrez recommencer à partir de l'étape 1.

E-II. Le contrôle du volume dépend de l'appareil sélectionné

- Appuyez sur la touche TV et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche SELECT pendant 1 seconde.
- Relâchez les deux touches, toutes les touches de mode clignoteront puis la touche de mode TV restera allumée.
- Appuyez sur la touche MUTE et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que la touche de mode TV s'éteigne brièvement puis se rallume. Relâchez la touche MUTE.
- Appuyez sur la touche MUTE et relâchez-la pour enregistrer le réglage. La touche de mode TV s'éteindra, signe que vous avez réussi la configuration.

NOTE: Si une touche de mode programmé n'a pas ses propres commandes de volume, les commandes du volume fonctionneront normalement avec le téléviseur. Si vous appuyez sur une touche

invalide, la touche du mode sélectionné clignotera pendant 3 secondes puis s'éteindra. Vous devrez recommencer. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, la touche de mode clignotera pendant 3 secondes puis s'éteindra. Vous devrez recommencer.

F. OPTIONS POUR CONFIGURER LE CONTRÔLE DES CANAUX

Les touches pour contrôler les canaux (Channel Up/Down, 0-9 et LAST) fonctionneront toujours avec votre récepteur. Si vous souhaitez que les touches pour les canaux contrôlent d'autres appareils, suivez les instructions de la section F-I.

F-I. Le contrôle des canaux dépend de l'appareil sélectionné

- Appuyez sur la touche TV et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche SELECT pendant 1 seconde.
- Relâchez les deux touches, toutes les touches de mode clignoteront puis la touche de mode TV restera allumée.
- Appuyez sur la touche LAST et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que la touche de mode TV s'éteigne brièvement puis se rallume. Relâchez la touche LAST.
- Appuyez sur la touche LAST et relâchez-la pour enregistrer le réglage. La touche de mode TV s'éteint, signe que vous avez réussi la configuration.

F-II Les commandes de canaux contrôlent toujours le récepteur (par défaut)

- Appuyez sur la touche TV et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche SELECT pendant 1 seconde.
- Relâchez les deux touches, toutes les touches de mode clignoteront puis la touche de mode TV restera allumée.
- Appuyez sur la touche LAST et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que la touche de mode TV s'éteigne brièvement puis se rallume.

- Appuyez sur la touche de mode Bell puis relâchez-la. La touche du mode sélectionné reste allumée.
- Appuyez sur la touche LAST et relâchez-la pour enregistrer le réglage.

La touche de mode Bell s'éteindra pour signaler que vous avez réussi la configuration initiale. Les commandes de canaux sont configurées pour fonctionner avec votre récepteur peu importe le mode sélectionné. Si la touche du mode sélectionné clignote pendant 3 secondes puis s'éteint, vous devrez recommencer à partir de l'étape 1.

G. LE MODE DE DÉSACTIVATION

- Appuyez sur la touche de mode que vous souhaitez désactiver et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche SELECT pendant 1 seconde.
- Relâchez les deux touches, toutes les touches de mode clignoteront puis la touche du mode sélectionné restera allumée.
- Entrez le code 1755. Veuillez noter que le mode récepteur ne peut être désactivé.

H. OPTIONS DE CONFIGURATION DE LA TOUCHE POWER POUR PLUSIEURS APPAREILS

Après avoir appuyé sur la touche Bell, le fait d'appuyer sur la touche Power allume ou éteint le récepteur ET allume ou éteint le téléviseur s'il a été configuré. Si vous souhaitez que la touche POWER allume d'autres appareils en même temps, vous pouvez faire comme suit:

- Appuyez sur la touche STB et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche SELECT pendant 1 seconde, puis relâchez les deux touches.
- Appuyez sur la touche de mode que vous souhaitez activer (TV, DVD ou AUX) et relâchez-la.
- Appuyez sur la touche 1 et relâchez-la. Si vous n'appuyez sur aucune touche de mode à l'étape 2, TOUS les modes seront activés.

Retirer un mode de la touche Power :

- Appuyez sur la touche Bell et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche SELECT pendant 1 seconde. Relâchez les deux touches.
- Appuyez sur la touche de mode que vous souhaitez désactiver et relâchez-la.
- Appuyez sur la touche 0 et relâchez-la. Si vous n'appuyez sur aucune touche de mode à l'étape 2, TOUS les modes seront désactivés.

NOTE: Vous pouvez allumer ou éteindre des appareils individuellement en appuyant sur la touche du mode à contrôler suivie de la touche POWER.

I. ANNULATION DE LA FONCTION DE RÉTROÉCLAIRAGE

Vous pouvez activer ou désactiver le rétroéclairage.

- Appuyez simultanément sur les touches TV et SELECT et maintenez-les enfoncées. Relâchez-les en même temps.
- Appuyez sur GUIDE.

Pour renverser le processus, répétez les étapes à nouveau.

J. RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE PAR DÉFAUT

- Appuyez simultanément sur les touches TV et SELECT et maintenez-les enfoncées. Relâchez-les deux touches en même temps.
- Appuyez sur la touche DELETE et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la touche TV clignote et reste éteinte.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 30 secondes, la télécommande s'éteindra et reprendra son fonctionnement normal.

K. DÉPANNAGE POUR L'APPRENTISSAGE

Vous pouvez seulement « apprendre » des codes télé lorsque vous êtes en mode TV, des codes DVD en mode DVD, etc. Si vous tentez d'apprendre à partir d'une télécommande universelle, cette dernière pourrait avoir plus d'un type de code enregistré sous un mode.

- Aucune fonction ne peut être enregistrée sous la touche LEARN ou dans le mode Bell.
- Selon votre télécommande originale, certaines touches ne peuvent être apprises.
- Seulement un type d'appareil original peut être appris par mode individuel.
- Utilisez seulement des piles neuves.
- Gardez à une distance d'au moins 3 pieds d'une lumière incandescente ou fluocompacte.
- Avant de procéder avec l'apprentissage, annulez toutes les commandes apprises (référez-vous à la section D-II) et commencez par apprendre deux ou trois commandes.
- Pointez la télécommande originale vers le bas de votre télécommande Bell Fibe afin que les deux télécommandes soient alignées. Vous devrez peut-être ajuster la hauteur de l'une ou l'autre des télécommandes.
- Évitez d'apprendre les touches volume/MUTE, VCR ou DVD de votre télécommande originale à moins d'être certain que ces commandes font fonctionner le même appareil.

- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'apprentissage de la première ou de la deuxième touche d'un mode, essayez ce qui suit:
 - Mettez un terme à la session d'apprentissage en appuyant sur la touche LEARN.
 - Annulez toutes les commandes apprises par ce mode.
 - Ajustez la distance entre les deux télécommandes pour les approcher ou les éloigner.
 - Essayez à nouveau d'apprendre le mode à partir de la télécommande originale. Si le problème persiste avec la même touche, assurez-vous qu'elle fonctionne sur la télécommande originale. Essayez d'apprendre la touche sous un autre mode dont les commandes ont été annulées. Si la commande est apprise, il s'agit probablement d'un type de code différent des autres qui ne peut être appris sous le même mode.