

Télé Fibe



Bell

Guide de démarrage

Le nouveau service télé le plus spectaculaire au pays

Bienvenue à Télé Fibe™. Préparez-vous à être ébloui :

- Qualité d'image HD absolument exceptionnelle – 10 fois meilleure que celle du câble classique
- Enregistreur Partout chez vous – c'est comme avoir un enregistreur HD pour chaque télé¹
- Service Sur demande – regardez les nouveautés cinéma et vos émissions favorites au moment qui vous convient
- Programmation flexible – profitez d'une flexibilité accrue et choisissez les canaux que vous aimez
- Des applications sur la télé – Fibe est le seul service télé à vous offrir des applications comme Facebook sur votre grand écran²

Ce guide de démarrage contient de l'information pratique à propos des avantages de Télé Fibe. Il vous permettra de commencer à profiter du service en utilisant les fonctions les plus populaires.



Pour trouver des émissions

Trois façons de trouver vos émissions favorites.

En utilisant votre télécommande

Si vous connaissez le numéro du canal, entrez-le sur le clavier ou utilisez la touche **CH/PG +/-**.

En utilisant le guide de programmation

1. Appuyez sur **GUIDE**.
2. Utilisez la touche **CH/PG +/-** pour faire défiler les pages de canaux ou utilisez les flèches de navigation **HAUT/BAS** pour faire défiler les canaux un à la fois.
3. Appuyez sur **SELECT** pour regarder une émission en cours ou pour enregistrer une émission à venir.

En utilisant la fonction Recherche

Trouvez une émission par titre ou par mot clé.

1. Appuyez sur **SEARCH**.
2. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner la première lettre du titre ou du mot clé que vous recherchez et appuyez sur **SELECT**. Entrez d'autres lettres pour préciser votre recherche.
3. Pour filtrer les résultats, utilisez les flèches de navigation pour sélectionner **OPTIONS**. Choisissez un filtre (Titres, Sur demande, Personnes, etc.) et appuyez sur **SELECT**.
4. Parcourez l'écran avec les flèches de navigation et appuyez sur **SELECT** pour visionner.

Les canaux de Bell Télé Fibe par section

Canaux HD

1000+ :	Vidéo Sur demande
1100 - 1199 :	Programmation HD francophone, incluant les canaux de Télé à la carte et les Forfaits Cinéma
1200 - 1299 :	Programmation HD anglophone
1300 - 1399 :	Films HD incluant les Forfaits Cinéma
1400 - 1499 :	Canaux de sports HD incluant les Forfaits Sports
1500 - 1699 :	Programmation HD – informations, émissions éducatives et familiales, variétés
900 - 999 :	Télé à la carte en anglais (HD et définition standard)

Canaux à définition standard

100 - 199 :	Programmation francophone (incluant la Télé à la carte et les Forfaits Cinéma)
200 - 299 :	Programmation anglophone
300 - 399 :	Films (incluant les Forfaits Cinéma)
400 - 499 :	Sports (incluant les Forfaits Sports)
500 - 699 :	Informations, émissions éducatives et familiales, variétés
700 - 739 :	Programmation internationale
780 - 789 :	Programmation pour adultes
790 - 899 :	Programmation internationale
900 - 979 :	Canaux audio

Canaux sujets à changement sans préavis. Visitez bell.ca/fibetvchannels (Ontario) ou bell.ca/canauxtéléfibe (Québec) pour consulter la liste la plus récente.

Enregistrement d'émissions

Enregistrez jusqu'à 4 émissions en même temps avec un seul enregistreur³.

Enregistrement de la télé en direct

1. Syntonisez un canal et appuyez sur **RECORD**.
2. Pour arrêter un enregistrement, appuyez sur **STOP**.

Enregistrement à partir du guide de programmation

1. Appuyez sur **GUIDE** et utilisez les flèches de navigation pour trouver l'émission à enregistrer.
2. Appuyez sur **RECORD**.
3. Pour enregistrer une série, appuyez deux fois sur **RECORD**. Pour annuler, appuyez à nouveau sur **RECORD**.

Pour consulter la liste des enregistrements programmés

1. Appuyez sur **RECORDINGS**.
2. Utilisez les flèches de navigation **GAUCHE/DROITE** pour sélectionner **SCHEDULED**.
3. Utilisez les flèches de navigation **HAUT/BAS** pour parcourir la liste.

Pour regarder des enregistrements à partir de n'importe quel récepteur de votre domicile

1. Appuyez sur **RECORDINGS**.
2. Sélectionnez l'émission que vous souhaitez regarder.
3. Appuyez sur **SELECT** et appuyez sur **PLAY** pour commencer le visionnement.

Contrôle de la télé en direct

L'enregistreur Partout chez vous vous permet de faire une pause de la télé en direct et bien plus encore.

Pause de la télé en direct

1. Appuyez sur **PAUSE** pour faire une pause pendant un maximum de 60 minutes.
2. Appuyez sur **PLAY** pour reprendre le visionnement.

Retour en arrière de la télé en direct

Appuyez sur **REW** pour revenir en arrière ou sur **REPLAY** pour faire un saut en arrière de 7 secondes.

Remarque : Vous pouvez seulement reculer jusqu'au moment où vous avez commencé à regarder le canal.

Pour reculer ou avancer durant le temps de pause

Appuyez sur les touches **REW/FF**.

Pour faire un saut en avant ou en arrière durant le temps de pause

Appuyez sur les touches **REPLAY/FWD**. **REPLAY** pour un saut en arrière de 7 secondes et **FWD** pour un saut en avant de 30 secondes.

Retour à la télé en direct

Lorsque vous regardez la télé en direct :

1. Appuyez sur **FF** pour avancer jusqu'à l'heure de diffusion courante.

Lorsque vous regardez une émission enregistrée :

1. Appuyez sur **STOP** et utilisez la flèche de navigation vers le bas pour sélectionner **WATCH LIVE TV** et appuyez sur **SELECT**.
2. Appuyez sur **EXIT** pour accéder à la télé en direct.

Pour regarder des films et encore plus

Du divertissement à domicile comme vous n'en avez jamais vu.

Sur demande

Parcourez la vaste sélection de vidéos de Bell Télé Fibe – c'est comme avoir votre propre club vidéo.

Pour commander :

1. Appuyez sur le bouton **VIDEO ON DEMAND**.
2. Utilisez les flèches de navigation pour trouver la vidéo que vous souhaitez regarder.
3. Appuyez sur **SELECT** et consultez les renseignements affichés.
4. Pour voir une bande-annonce, utilisez les flèches de navigation pour sélectionner **WATCH PREVIEW** et appuyez sur **SELECT**.
5. Sélectionnez **RENT** et appuyez sur **SELECT**. Appuyez à nouveau sur **SELECT** pour confirmer votre sélection.

Télé à la carte

Consultez le guide de Bell Télé Fibe pour connaître la liste des films les plus récents, des événements sportifs et des spectacles à ne pas manquer.

Pour commander :

1. Appuyez sur **GUIDE**.
2. Utilisez les flèches de navigation pour trouver l'émission de Télé à la carte que vous souhaitez regarder. Les émissions à la carte se trouvent sur les canaux dont le chiffre est suivi des lettres PPV.
3. Appuyez sur **SELECT** pour choisir une émission et consultez les renseignements affichés.
4. Sélectionnez **RENT** et appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre sélection.

Configuration de votre réseau à domicile sans fil

Tirez le maximum de vos services de Bell.

Configuration de la connexion sans fil de votre ordinateur

1. Veuillez noter les 8 chiffres de la clé WPA2 et le nom du réseau (SSID) qui se trouvent à l'arrière du modem puisque vous en aurez besoin pour configurer votre connexion sans fil.
2. Ouvrez les paramètres sans fil de votre ordinateur. Trouvez le nom de votre réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles et cliquez dessus. Vous serez invité à entrer votre clé WPA2 dans la boîte de dialogue Mot de passe.

Pour plus d'information sur la procédure à suivre pour créer un réseau sans fil à domicile avec Windows ou Mac ou pour modifier vos paramètres sans fil, visitez bell.ca/telefibesansfil.

Courriel

Pour accéder à vos courriels et les récupérer, visitez bell.ca/courrielbell.

Votre utilisation Internet

Pour consulter, surveiller et gérer votre utilisation, visitez bell.ca/monutilisationinternet.

La gestion de votre compte

Pour accéder à votre compte et gérer vos services de Bell de partout et en tout temps, visitez bell.ca/monbell.

Pour obtenir du soutien

En un clic ou un appel.

Si vous avez des questions à propos de votre service ou si vous avez besoin d'assistance, composez le **1 866 797-8686**.

Pour obtenir plus d'information et pour consulter la foire aux questions, visitez **bell.ca/soutientelefibe**.