

RÉGLAGE ET UTILISATION DES VERROUS DE SÉCURITÉ

Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, les deux ou aucun des deux types de verrous de sécurité.

- Vous pouvez verrouiller le récepteur de sorte que seules les personnes qui en connaissent le mot de passe peuvent avoir accès aux fonctions verrouillées.
- Vous pouvez définir un numéro d'identification personnel (NIP) auprès du Centre de service Bell ExpressVu pour empêcher que des personnes non autorisées puissent commander des services (voir *Numéro d'identification personnel* à la page 3-46).

Vous pouvez mettre des verrous pour empêcher toute personne qui ne connaît pas le mot de passe de :

- Regarder un ou plusieurs canaux particuliers.
- Regarder des programmes comportant des cotes ou cotes expliquées (contenu particulières).
- Commander des services payants tels que les programmes de télévision à la carte.
- Se servir des touches de commande du récepteur.

RÉGLAGE DES VERROUS EN DEUX ÉTAPES

1. Verrouillez les canaux et les programmes désirés (sauf si vous ne souhaitez verrouiller que les services de télévision à la carte). Au besoin, verrouillez également les **touches de commande** du récepteur.
2. Verrouillez le récepteur. Vous activez ainsi tous vos verrous et empêchez la commande de services de télévision à la carte ou de services payants.

Une fois le récepteur verrouillé, quiconque cherche à y accéder doit d'abord entrer le mot de passe.

Utilisation du système

Réglage et utilisation des verrous de sécurité

3



Vous devez d'abord définir les verrous, puis verrouiller le récepteur pour les activer. Lorsque vous déverrouillez le récepteur, ne modifiez pas les verrous. Ils seront rétablis tels quels dès que vous verrouillerez de nouveau le récepteur.

Si vous ne souhaitez verrouiller que les services de télévision à la carte, vous n'avez pas à créer de verrou spécial. Verrouillez simplement le récepteur, ce qui verrouillera par le fait même ces services.

LORSQUE VOUS VERROUILLEZ LE RÉCEPTEUR :

- Si vous essayez d'accéder à un programme ou canal verrouillé, le récepteur vous invite à entrer le mot de passe. Vous devez également entrer le mot de passe pour accéder au menu **Verrouillage parental et du système**.

Vous avez droit à trois essais pour entrer le bon mot de passe. Si vous ne réussissez pas, vous devrez attendre quelques minutes avant de recommencer.

- Lorsque vous entrez le bon mot de passe, vous avez accès aux programmes et canaux verrouillés ainsi qu'au menu **Verrouillage parental et du système**.
- Si vous quittez un programme ou canal verrouillé ou le menu **Verrouillage parental et du système**, vous devrez entrer le mot de passe pour y avoir de nouveau accès.



Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez contacter un agent du Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu et lui fournir les renseignements suivants : (1) votre nom, (2) votre adresse, (3) votre numéro de téléphone, (4) le numéro de série identifiant le récepteur et (5) votre numéro d'identification personnel (NIP), s'il y a lieu.

CRÉATION OU MODIFICATION DE VERROUS DE CANAL

Télécommande

Options
du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.



2. Si le récepteur est **verrouillé**, entrez le mot de passe au moyen des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (*).



Dès que vous entrez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**. Appuyez sur la touche



Select.

3. Choisissez l'option **Verrouillage des canaux.**



4. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief le canal que vous souhaitez verrouiller.

Au besoin, appuyez sur la touche fléchée

Haut ou **Bas** pour faire apparaître à

l'écran les canaux désirés. Vous pouvez aussi canal en question

à l'aide des touches numériques.



introduire le numéro du

5. Appuyez sur la touche **Select** pour verrouiller ou déverrouiller le canal. Une coche dans la case vis-à-vis le canal indique que ce dernier est verrouillé.



Choisissez l'option **Sauvegdr.** pour sauvegarder les modifications.



6. Si le récepteur n'est pas déjà verrouillé, vous devez le verrouiller pour activer vos verrous. Voir *Verrouillage du récepteur* à la page 3-44.

CRÉATION OU MODIFICATION DE VERROUS EN FONCTION DE COTES

Les instructions qui suivent expliquent comment verrouiller des programmes en fonction des cotes ou cotes expliquées (contenu). Une fois le récepteur verrouillé, seules les personnes connaissant le mot de passe pourront avoir accès à ces programmes. Vous trouverez une définition des cotes dans le Glossaire à la page 4-9.

AVIS AUX PARENTS – Les cotes et les cotes expliquées (contenu) que le récepteur utilise pour verrouiller des programmes correspondent aux cotes que les stations émettrices attribuent à leurs émissions. Le contenu réel des émissions peut ne pas correspondre tout à fait aux cotes attribuées. Aucun système d'attribution de cotes ne peut garantir que toutes les émissions offensantes sont supprimées. Comme dans tous les autres cas, ces verrous ne sont activés que lorsque le récepteur est verrouillé. Par ailleurs, les cotes des émissions de télévision diffèrent de celles attribuées aux films.

Télécommande

Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.

MENU



2. Choisissez l'option **Verrouillages**. Si le récepteur est verrouillé, entrez le mot de passe au moyen des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (*). Dès que vous entrez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**.




Appuyez sur la touche **Select** pour ouvrir le menu **Verrouillage parental et du système**.

3. Choisissez l'option **Par cotes**.



4. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief dans la liste la cote correspondant à l'âge minimal acceptable des téléspectateurs.



Note : Les cotes plus restrictives que celle que vous sélectionnez sont automatiquement sélectionnées.

Ainsi, si vous verrouillez les émissions cotées 14+ (SP), vous verrouillerez également les émissions dont la cote correspond à 18+ (R), PE17 ou NC/AS.

Appuyez sur la touche **Select** pour verrouiller la cote choisie.



5. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief la cote voulue dans la liste des cotes expliquées.

Appuyez sur la touche **Select** pour verrouiller la cote.

6. Pour déverrouiller une cote, mettez-la en relief au moyen des touches **fléchées**, puis appuyez sur la touche **Select**.

7. Choisissez l'option **Sauvegard.** pour sauvegarder les modifications.



8. **Si le récepteur n'est pas verrouillé**, vous devez le verrouiller pour activer vos verrous (voir *Verrouillage du récepteur* à la page 3-44).

VERROUILLAGE DES TOUCHES DE COMMANDE DU RÉCEPTEUR

Cette procédure permet d'empêcher qu'une autre personne puisse changer le canal. Elle ne permet toutefois pas de verrouiller les touches de la télécommande.

Télécommande

Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.

MENU



2. Choisissez l'option **Verrouillages**. Si le récepteur est verrouillé, entrez le mot de passe au moyen des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (*).



Dès que vous entrez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**. Appuyez sur la touche **Select** pour ouvrir le menu **Verrouillage parental et du système**.



3. Choisissez l'option **Par le panneau avant**.



4. Mettez en relief et sélectionnez l'option **Oui**.



5. Si le récepteur n'est pas verrouillé, vous devez le verrouiller pour activer vos verrous (voir *Verrouillage du récepteur* à la page 3-44).

DÉVERROUILLAGE DES TOUCHES DE COMMANDE DU RÉCEPTEUR

Pour déverrouiller les touches de commande du récepteur, vous devez vous servir de la télécommande. Si vous perdez ou endommagez la télécommande, vous devrez contacter un agent du Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu.

Télécommande

Options du menu


1. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le Menu principal .	
2. Choisissez l'option Verrouillages . Si le récepteur est verrouillé, entrez le mot de passe au moyen des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (*).	
Dès que vous entrez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option Valider . Appuyez sur la touche Select .	
3. Choisissez l'option Par le panneau avant .	
4. Mettez en relief et sélectionnez l'option Oui .	

ACCÈS À UN CANAL OU PROGRAMME VERROUILLÉ OU AU MENU VERROUILLAGE PARENTAL ET DU SYSTÈME

Vous trouverez sous *Commande de programmes de télé à la carte* à la page 3-31 la procédure pour commander un programme de télévision à la carte lorsque le récepteur est verrouillé.

Télécommande

Options du menu

1. Choisissez un canal ou un programme verrouillé. Le récepteur vous avise que le canal ou le programme est verrouillé.	
2. Entrez le mot de passe au moyen des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (*). Dès que vous entrez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option Valider .	
3. Appuyez sur la touche Select .	

VERROUILLAGE DU RÉCEPTEUR

Vous devez verrouiller le récepteur pour activer tous les verrous de sécurité que vous avez définis. En verrouillant le récepteur, vous interdisez automatiquement les achats non autorisés de services payants. Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez contacter un agent du Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu.

Télécommande

Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.

MENU




2. Choisissez l'option **Verrouillages** pour ouvrir le menu **Verrouillage parental et du système**. **Note** : Si le récepteur est verrouillé, un message vous invitera à entrer le mot de passe.



3. Choisissez l'option **Verrouillage du système**. Le récepteur vous invite à entrer le mot de passe. **Note** : Si vous obtenez l'option **Déverrouillage du système**, le récepteur est déjà verrouillé.



4. Entrez et vérifiez le mot de passe à l'aide des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (*).



Notez le mot de passe par écrit et gardez-le en lieu sûr. Il vous faudra par la suite entrer le mot de passe pour verrouiller et déverrouiller le récepteur.

5. Choisissez l'option **Valider**. Entrez de nouveau le mot de passe. Tous les verrous que vous avez définis sont maintenant activés.



DÉVERROUILLAGE DU RÉCEPTEUR

Lorsque vous déverrouillez le récepteur, ne modifiez pas les verrous. Ils seront rétablis tels quels dès que vous verrouillerez de nouveau le récepteur.

Télécommande

Options du menu

1. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le Menu principal .	
2. Choisissez l'option Verrouillages . Si le récepteur est verrouillé, entrez le mot de passe au moyen des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (*). Dès que vous entrez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option Valider .	
3. Appuyez sur la touche Select .	
4. Choisissez l'option Déverrouillage du système . Si vous obtenez l'option Verrouillage du système , le récepteur est déjà déverrouillé.	

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE DU RÉCEPTEUR

Télécommande


Options du menu

1. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le Menu principal .	
2. Choisissez l'option Verrouillages . Si le récepteur est verrouillé, entrez le mot de passe au moyen des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (*). Dès que vous entrez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option Valider .	
3. Appuyez sur la touche Select pour ouvrir le menu Verrouillage parental et du système .	

4. Choisissez l'option **Changer mot de passe**.



5. Entrez le mot de passe en vigueur à l'aide des touches numériques. Dès que vous entrez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**. Appuyez sur la touche **Select**.



6. Entrez le nouveau mot de passe à l'aide des touches numériques. Dès que vous entrez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**.



7. Sélectionnez l'option **Valider** pour changer le mot de passe.



Ou : si vous ne voulez pas modifier le mot de passe actuel, appuyez sur la touche **Annuler** pour annuler la modification du mot de passe. Ceci suffit.



8. À des fins de vérification, composez le nouveau mot de passe à l'aide des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (*). Dès que vous entrez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**. Appuyez sur la touche **Select**.



Notez le nouveau mot de passe sur un papier et placez-le en lieu sûr. Il vous faudra par la suite entrer le mot de passe pour verrouiller et déverrouiller le récepteur.

NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL

Vous pouvez définir un Numéro d'identification personnel (NIP) que le Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu attribuera à votre compte et qui lui permettra d'identifier vos appels téléphoniques. Un agent du Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu ou un système automatique d'aide au téléphone vous demandera votre NIP pour effectuer des transactions sur votre compte, dont les achats de services, des demandes de renseignements sur votre compte ou l'annulation de votre mot de passe.

Vous pouvez définir votre NIP quand vous allumez votre récepteur pour la première fois, ou à tout moment ultérieur.

ATTENTION!



Si vous oubliez votre NIP, il vous faudra communiquer avec un agent du Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu au **1 888 759-3474**. Cet agent pourra vous poser des questions supplémentaires pour s'assurer que vous avez la capacité d'effectuer des transactions sur votre compte.