

## MISE SOUS ET HORS TENSION DU RÉCEPTEUR

Pour mettre le récepteur sous tension, appuyez sur la touche **Power** de la télécommande ou appuyez, tout en la maintenant pendant quelques secondes, sur la touche **Power** située sur le panneau avant du récepteur (touche centrale). Le témoin lumineux vert de mise sous tension, situé sur le panneau avant du récepteur, s'allumera.

Pour mettre le récepteur hors tension, appuyez sur la touche **Power** de la télécommande ou appuyez, tout en la maintenant pendant quelques secondes, sur la touche **Power** du récepteur. Le témoin lumineux s'éteindra.