

## AFFICHAGE ET CHOIX DE PROGRAMMES PAR RUBRIQUES

Vous pouvez classer et choisir un programme en fonction de son thème, les films ou les sports par exemple. Vous pouvez ensuite accéder rapidement à la liste de ces programmes et y choisir un programme en particulier. **Note** : Si vous choisissez un programme qui n'a pas encore débuté, le récepteur affichera l'information connexe mais ne changera pas de canal.

### Télécommande


### Options du menu

1. Pendant que vous regardez un programme, appuyez sur la touche fléchée **Gauche** pour ouvrir le menu **Catégorie de Rubriques**.



**Ou** : Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**. Sélectionnez l'option **Rubriques** pour ouvrir le menu **Catégorie de Rubriques**.

2. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief la catégorie désirée et sélectionnez-la en appuyant sur la touche **Select**. Vous obtenez alors une liste des programmes dans cette catégorie. Les programmes diffusés aux canaux auxquels vous n'êtes pas abonné sont indiqués sur fond rouge.



3. Pour accélérer votre recherche, mettez en relief l'option **défilement vers le bas** ou **défilement vers le haut** et appuyez sur la touche **Select** pour faire défiler la liste des programmes.



4. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief le programme voulu.



5. Appuyez sur la touche **Select**.