

UTILISER L'IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

La fonction **ID demandeur** montre à l'écran de votre téléviseur le nom des personnes qui vous appellent *si vous êtes abonné* à la fonction **Identification du demandeur**, chez votre fournisseur local de services téléphoniques. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous qu'une ligne téléphonique est raccordée au récepteur et que la fonction **ID demandeur** est activée. Elle restera activée jusqu'à ce que vous décidiez de la désactiver.

ÉCRANS IDENTIFICATION DU DEMANDEUR



Quand vous recevez un appel, une fenêtre contextuelle identifiant le demandeur apparaît. Vous pouvez choisir **OK** pour éliminer le message. Si vous ne faites rien, il disparaîtra après 20 secondes.

Si vous êtes dans un menu quand un appel entre, vous verrez à l'écran une fenêtre contextuelle différente qui identifie le **Demandeur**.



ACTIVER/DÉSACTIVER L'IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.
2. Sélectionnez **Réglage du syst.**
3. Sélectionnez **Installation.**
4. Sélectionnez **ID demandeur.**

MENU



mno

6

1

abc

2



5. Sélectionnez **Activer ID** ou **Désactiver ID**.
6. Sélectionnez **Terminé**.