

CHANGER LA LANGUE DES PROGRAMMES

Certaines émissions de télévision sont offertes en plusieurs langues. La télédiffusion dans une autre langue n'est pas offerte pour toutes les émissions. Au début de certaines émissions, comme celles qui présentent des films, il y a une mention des langues disponibles. Le changement de langue n'affecte que la portion audio des émissions et non pas les menus du récepteur.

Télécommande

Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Sélectionnez l'option **Préférences**.
3. Sélectionnez l'option **Choix audio**.
4. Sélectionnez la langue désirée dans la liste **Langues**.
5. Sélectionnez l'option **Terminé** pour sauvegarder votre choix de langue. Le récepteur ouvre le menu **Réglage du syst.**

MENU



mno



abc

