

FAIRE AFFICHER DE L'INFORMATION SUR UNE ÉMISSION

LE SURVOL DU PROGRAMME

Le **Survol du programme** affiche des informations sur l'émission que vous regardez. Le récepteur affiche le **Survol du programme** pendant quelques secondes, en haut de l'écran du téléviseur, chaque fois que vous changez de canal ou que vous appuyez sur la touche VIEW de la télécommande.



LE SURVOL DE NAVIGATION

Vous pouvez utiliser le **Survol de navigation** pour changer de canal ou pour voir les émissions disponibles sans changer celle que vous regardez. Le récepteur affiche le **Survol du programme** (information sur l'émission que vous regardez) dans le haut de l'écran et le **Survol de navigation** dans le bas de l'écran du téléviseur.



Note : Si la **Liste Tous canaux** est active, le **Survol de navigation** montrera tous les canaux. Si la **Liste Tous abon.** est active, le **Survol de navigation** montrera seulement les canaux auxquels vous êtes abonné. Si une **Liste préférée** est active, le **Survol de navigation** montrera seulement les canaux dans cette liste.

Si vous avez réglé le **Guide des programmes** pour masquer les canaux pour adultes et que le récepteur est verrouillé, le **Survol de navigation** n'affichera pas de tels canaux.

UTILISER LE SURVOL DE NAVIGATION

Télécommande

Options
du menu

1. Appuyez sur la touche fléchée DROITE pour ouvrir le **Survol de navigation**.



2. Changez le canal montré dans le **Survol de navigation** comme suit :

- Pour repérer l'émission désirée, inscrivez le numéro du canal en utilisant les touches du pavé numérique.
- Appuyez sur la touche fléchée HAUT ou BAS pour faire afficher le canal suivant ou le canal précédent.



3. Appuyez sur la touche fléchée DROITE plusieurs fois pour naviguer dans les émissions suivantes. Appuyez sur la touche fléchée GAUCHE pour retourner à l'émission en cours.



4. Pour fermer le **Survol de navigation**, vous avez deux choix :

- Appuyez sur la touche SELECT pour regarder l'émission.
- Appuyez sur la touche VIEW TV ou sur la touche CANCEL pour fermer le **Survol de navigation** sans changer de canal.



ACHETER DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION À LA CARTE

1. Mettez en relief l'émission de télévision à la carte que vous voulez acheter dans le **Guide des programmes**, puis appuyez sur la touche SELECT. Un message comme suit sera montré.



2. Pour acheter cette émission de télévision à la carte, sélectionnez **Oui**. Le récepteur affichera un menu de confirmation.

Note : après avoir confirmé un achat d'émission de télévision à la carte, vous ne pouvez plus l'annuler et vous serez facturé.

Sélectionnez **Oui** pour confirmer l'achat.

Sélectionnez **Non** ou **Annuler** pour annuler l'achat.