

# RÉINITIALISER LE RÉCEPTEUR COMME À SA SORTIE D'USINE

---

**Note :** quand vous réinitialisez le récepteur, cela supprime toutes les **Listes préférées**, à l'*exception* des listes **Tous canaux** et **Tous abon**.

**Note :** Si vous avez défini des verrous et que le récepteur est verrouillé, ces verrous seront préservés. Si le récepteur est déverrouillé, ces verrous seront supprimés. Vous ne pouvez pas réinitialiser le récepteur pour supprimer un mot de passe que vous avez oublié. Personne ne peut réinitialiser le récepteur pour contourner le verrouillage du récepteur. Téléphonnez au Service à la clientèle si vous avez oublié votre mot de passe.

Suivez les instructions suivantes si vous voulez réinitialiser le récepteur aux valeurs par défaut comme à sa sortie d'usine.

Suivez les instructions suivantes si vous souhaitez réinitialiser le récepteur tel qu'il était à sa sortie d'usine.

## Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Sélectionnez l'option **Réglage du syst.**
3. Sélectionnez l'option **Régl. par défaut**.  
Le récepteur affiche un avertissement et vous demande de confirmer que vous voulez réinitialiser le récepteur.  
Sélectionnez **Oui** pour confirmer la réinitialisation.

**MENU**



mno



mno

