

CHANGER DE CANAL

Il y a trois façons de changer de canal tout en regardant une émission :

- Appuyez sur les touches fléchées HAUT ou BAS.
- Utilisez les touches du pavé numérique.
- Appuyez sur la touche GUIDE, puis sélectionnez une émission dans le **Guide des programmes**.