

3

Utilisation du système

UTILISER LE MONOMODE ET LE BIMODE

Votre récepteur satellite Bell ExpressVu est doté de fonctions qui vous donnent plus de possibilités dans la façon d'utiliser la télévision. Ces options comprennent deux modes de fonctionnement : le **Monomode** et le **Bimode**.

MONOMODE

Le **Monomode** fournit la même programmation à tous les téléviseurs raccordés au récepteur satellite, tout en donnant l'accès à des fonctions comme PIP (Image sur image). En **Monomode**, le témoin lumineux SINGLE MODE est allumé sur le panneau avant du récepteur tandis que les menus et les divers écrans présentent l'information suivante :



UTILISATION DE LA FONCTION PIP (IMAGE SUR IMAGE)

En **Monomode** vous pouvez regarder deux émissions simultanément en utilisant la fonction PIP. Les instructions suivantes expliquent comment utiliser la fonction PIP.

1. Appuyez sur la touche PIP. La fenêtre contextuelle PIP s'ouvrira dans le coin inférieur droit de l'écran.



- Appuyez sur la touche POSITION pour déplacer l'écran contextuel PIP dans l'écran du téléviseur. L'écran contextuel PIP se déplace à un nouvel emplacement sur l'écran du téléviseur chaque fois que vous appuyez sur la touche POSITION.



- Appuyez sur la touche SWAP. L'émission qui apparaissait dans l'écran contextuel PIP occupe maintenant le plein écran.



- Appuyez encore sur la touche PIP pour agrandir la fenêtre contextuelle.
- Appuyez sur la touche PIP une autre fois pour fermer la fenêtre contextuelle.

UTILISATION DE L'USAGE PARTAGÉ

Usage partagé est une fonction en **Monomode** qui vous permet d'activer la même programmation sur les sorties audio et vidéo **TV2** que sur les sorties **TV1**. Pendant l'utilisation de cette fonction, la télécommande 1 (numéro vert) et la télécommande 2 (numéro bleu) du récepteur satellite peuvent contrôler le contenu de tous les téléviseurs raccordés au système. Les instructions suivantes décrivent comment activer la fonction **Usage partagé**.

- Assurez-vous que le récepteur est en **Monomode**. Le témoin lumineux SINGLE MODE doit être allumé sur le panneau avant du récepteur satellite. Sinon, appuyez sur la touche MODE sur le panneau avant du récepteur.
- Appuyez sur les touches MENU-6-2 pour ouvrir l'écran **Usage partagé**. Cet écran ne peut être obtenu qu'en **Monomode**.

Utilisation du système

Utiliser le monomode et le bimode

3



3. Sélectionnez **Activer**.

Note : Si vous ne voulez pas que la programmation s'affiche sur un autre téléviseur que TV1 et que la télécommande 2 puisse contrôler le récepteur, sélectionnez **Désactiver**. L'écran suivant apparaît sur les téléviseurs éloignés lorsque la fonction **Usage partagé** est désactivée.



4. Sélectionnez **Terminé**. Tous les téléviseurs raccordés au récepteur satellite affichent maintenant la même émission.

BIMODE

Le **Bimode** utilise les sorties TV1 pour acheminer la programmation aux téléviseurs à proximité et les sorties TV2 pour acheminer la programmation aux téléviseurs éloignés. Lorsque votre récepteur est en **Bimode**, le témoin lumineux DUAL MODE est allumé sur le panneau avant du récepteur, tandis que l'écran **Menu** et d'autres écrans présentent l'information suivante.



En **Bimode**, vous avez accès à des émissions différentes aux deux endroits suivants :

- Téléviseur à proximité – La programmation du récepteur est acheminée au téléviseur à proximité du récepteur au moyen de câbles audio/vidéo courts.
- Téléviseur éloigné – La programmation du récepteur est acheminée à un téléviseur situé dans une autre pièce par un réseau de câblage coaxial.

PASSER DU MONOMODE AU BIMODE ET VICE VERSA

Réglez le récepteur satellite en **Monomode** ou en **Bimode** en appuyant sur la touche MODE sur le panneau avant du récepteur. Rappelez-vous des points suivants lorsque vous passez du **Monomode** au **Bimode**.

	Monomode	Dual Mode
Mode	Le témoin lumineux SINGLE MODE (Monomode) est allumé sur le panneau avant.	Le témoin lumineux DUAL MODE (Bimode) est allumé sur le panneau avant.
Enregistrement	Le témoin lumineux TV1 sur le panneau avant du récepteur est allumé quand vous enregistrez à partir des deux syntonisateurs ou de l'un des deux.	Le témoin lumineux RECORDING (Enregistrement) est allumé sous TV1 ou sous TV2 pour indiquer quelle sortie est enregistrée.
Listes préférées	Seules les Listes préférées créées pour TV1 sont accessibles. Celles pour TV2 ne sont pas perdues, elles ne sont simplement pas accessibles en Monomode .	Les Listes Préférées créées pour les deux sorties (TV1 et TV2) sont accessibles.
Verrous	Les verrous créés pour TV1 seulement sont accessibles. Les verrous créés pour TV2 ne sont pas perdus, ils ne sont simplement pas accessibles en Monomode .	Les verrous créés pour les deux sorties (TV1 et TV2) sont accessibles.