

MISE À JOUR

Votre récepteur satellite est réglé pour s'éteindre à 3:00 AM pour qu'il puisse recevoir les mises à jour du **Guide des programmes**. Pour changer l'heure de la mise à jour, suivez les instructions suivantes :

Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur 8 pour ouvrir l'écran **Préférences**.
3. Appuyez sur 5 pour ouvrir l'écran **Mises à jour**.
4. Mettez en relief l'option **Activation**.
5. Utilisez les touches fléchées HAUT et BAS pour sélectionner **Activé** or **Désactivé**.

Note : si vous mettez cette fonction hors service, aucune nouvelle information pour le **Guide des programmes** ne sera disponible tant que le récepteur n'est pas éteint.

6. Mettez en relief l'option **Réglage** de l'heure.
7. Utilisez les touches du pavé numérique ou les touches fléchées HAUT et BAS pour régler l'heure.
8. Mettez en relief l'option **AM/PM**.
9. Utilisez les touches fléchées HAUT et BAS pour sélectionner **AM** ou **PM**.
10. Sélectionnez **Terminé** pour sauvegarder les changements et quitter cet écran.

Note : vous pouvez réinitialiser les paramètres des mises à jour en choisissant **Par défaut** avant de quitter cet écran.

MENU



tuv



jkl

