

CHANGER DE CANAL

Il y a trois façons de changer de canal tout en regardant une émission :

- Appuyez sur les touches fléchées Haut ou Bas de la télécommande pour syntoniser le canal voulu à l'écran.
- Utilisez les touches numériques de la télécommande pour inscrire le numéro du canal désiré.
- Appuyez sur la touche **GUIDE**, puis sélectionnez un programme dans le **Guide des programmes**. Voir *Utiliser le Guide* des programmes à la page 3-4.



GUIDE

