

## UTILISER LE GUIDE DES PROGRAMMES

Le **Guide des programmes** à l'écran présente une liste complète de tous les canaux et programmes accessibles. Vous pouvez utiliser le **Guide des programmes** pour changer de canal, consulter l'horaire des programmes et commander un programme de télévision à la carte. Le **Guide des programmes** indique quelle **Liste préférée** est active.

- Le **Guide des programmes** n'affiche que les canaux de la **Liste préférée** qui est active. Voir *Utiliser les listes préférées* à la page 3-13.
- **Tous canaux** - affiche tous les canaux au **Guide des programmes**.
- **Tous abon.** - affiche tous les canaux auxquels vous êtes abonné.
- **Listes préférées** - Vous pouvez ajouter quatre **Listes préférées** qui montrent seulement les canaux que vous désirez. Voir *Utiliser les listes préférées* à la page 3-13.



- Si un canal est sur fond *rouge* c'est que vous n'êtes pas abonné à ce canal. Vous *ne pouvez* donc pas le syntoniser.
- Le **Guide des programmes** montre les programmes actifs et ceux qui sont programmés pour les deux prochains jours. Il *ne* s montre *pas* ceux qui sont terminés. Vous pouvez programmer le **Guide des programmes** pour montrer la liste des canaux en ordre *croissant* (numéro le plus élevé à la fin) ou en ordre *décroissant* (numéro le plus élevé au début). Pour ce faire, ouvrez le **Menu principal**. Sélectionnez ensuite l'option **Réglage du système**. Finalement, sélectionnez l'option **Ordre des canaux**, **Ordre croissant** ou **Ordre décroissant** puis sélectionnez l'option **Sauvegdr**.
- Vous pouvez régler le **Guide des programmes** pour *masquer les canaux pour adultes*, Voir *Masquer et démasquer les programmes pour adultes* à la page 3-28.
- Vous pouvez choisir les entrées **AUDIO ET VIDÉO RCA** à l'arrière de la TV comme sous-canaux du **Canal 1**. À partir du **Guide des programmes**, sélectionnez **Canal 1**, puis **Entrée 1** ou **Entrée 2**.

## OUVRIRE LE GUIDE DES PROGRAMMES

Il y a deux façons d'ouvrir le **Guide des programmes** :

- Appuyez sur la touche **GUIDE**.
- Appuyez sur la touche **MENU**, puis sélectionnez l'option **Guide des programmes**.

GUIDE



MENU



## CHOISIR UN PROGRAMME DANS LE GUIDE DES PROGRAMMES

Télécommande

Options  
du menu

1. Utilisez les touches numériques pour inscrire le numéro du canal désiré. Le **Guide des programmes** affiche un bloc de canaux, y compris celui que vous venez d'inscrire.

2. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la barre de mise en relief sur le programme désiré.

**Note :** Vous pouvez appuyer sur les flèches de la touche PAGE de la télécommande pour parcourir la liste des canaux page par page.

3. Appuyez sur la touche INFO pour obtenir plus d'informations sur le programme mis en relief. Appuyez sur la touche CANCEL pour retourner au **Guide des programmes**.

4. Appuyez sur la touche SELECT pour passer au nouveau programme.

5. Vous pouvez avancer ou reculer de plusieurs heures dans le **Guide des programmes**. Pour ce faire, inscrivez un nombre d'heures au moyen des touches numériques. Appuyez sur les touches fléchées GAUCHE ou DROITE pour reculer ou avancer. Par exemple : pour avancer d'une journée, appuyez sur les touches 2 et 4 puis sur la touche fléchée DROITE.

