

## DÉFINIR ET UTILISER LES VERROUS

---

ATTENTION!



Vous devez d'abord définir les verrous, puis verrouiller le récepteur pour les activer. Lorsque vous déverrouillez le récepteur, ne modifiez pas les verrous qui seront rétablis tels quels dès que vous verrouillerez de nouveau le récepteur.

### VERROUILLER EN DEUX ÉTAPES

1. Créer les verrous désirés.
2. Verrouillez le récepteur.

Lorsque le récepteur est verrouillé, quiconque cherche à y accéder *doit* d'abord inscrire son mot de passe.

### APRÈS AVOIR VERRUILLÉ LE RÉCEPTEUR

Si vous essayez d'accéder à un item verrouillé ou d'ouvrir le menu **Verrouillage parental et du système** le récepteur vous invitera à inscrire votre mot de passe.

Vous avez droit à trois essais pour inscrire le bon mot de passe. Si vous ne réussissez pas, vous devrez attendre quelques minutes avant de recommencer.

Si vous inscrivez le bon mot de passe, vous pouvez accéder aux items verrouillés ou ouvrir le menu **Verrouillage parental et du système**.

Si vous quittez un item verrouillé ou le menu **Verrouillage parental et du système** vous devrez inscrire le mot de passe pour y avoir de nouveau accès.

ATTENTION!



Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez contacter un agent du Service à la clientèle et lui fournir les renseignements suivants : (1) votre nom, (2) votre adresse, (3) votre numéro de téléphone, (4) le numéro de série identifiant le récepteur et (5) votre numéro d'identification personnelle (NIP), s'il y a lieu.

### VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LE RÉCEPTEUR

Vous devez verrouiller le récepteur pour activer le **Verrouillage parental et du système**. Pour ce faire, vous devez d'abord créer un mot de passe. Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez communiquer avec un représentant du Service à la clientèle.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le **Menu principal**.

MENU



2. Sélectionnez l'option **Verrouillages** pour faire afficher le menu **Verrouillage parental et du système**.

jkl



**Note** : Si l'option **Déverrouillage du système**, vous est proposée, c'est que le récepteur est déjà verrouillé. Si l'option **Verrouillage du système**, vous est proposée, c'est que le récepteur est déjà déverrouillé..

def



3. Sélectionnez l'option **Verrouillage du système** ou l'option **Déverrouillage du système** selon ce qui est approprié. Le récepteur affiche un message vous invitant à inscrire un mot de passe.

**Note** : si l'option **Déverrouillage du système** vous est proposée, c'est que le récepteur est déjà verrouillé.

4. Inscrivez et confirmez un mot de passe au moyen des touches numériques. Le récepteur masque les chiffres de votre mot de passe par des astérisques (\*).

5. **Mémo**risez votre mot de passe! Vous devrez dorénavant inscrire ce mot de passe pour verrouiller ou déverrouiller le récepteur.

6. Mettez en relief et sélectionnez l'option **Valider**. Inscrivez de nouveau le mot de passe. Tous les verrous que vous avez définis sont maintenant en place.



## CRÉER OU MODIFIER DES VEROUS EN FONCTION DES COTES

ATTENTION!



Les verrous utilisent des codes que les télédiffuseurs attribuent à leurs émissions à la source. Le contenu réel des émissions peut ne pas correspondre tout à fait aux cotes attribuées. Aucun système d'attribution de cotes ne peut garantir que tout contenu offensant sera supprimé. Comme dans tous les autres cas, ces verrous ne sont activés que lorsque le récepteur est verrouillé. Vous pouvez verrouiller tout programme, y compris les programmes à la carte. Les verrous incorporés dans certaines télévisions ne s'appliquent pas aux programmes télédiffusés par satellite. Par ailleurs, les cotes des émissions de télévision diffèrent de celles attribuées aux films.

## Cotes de classification :

**8+ (SP) :** Surveillance parentale recommandée. Certaines séquences pourraient ne pas convenir aux enfants âgés de moins de 8 ans.

**14+ (SP) :** Non recommandé aux enfants de moins de 14 ans. Certaines séquences pourraient ne pas convenir à des enfants seuls, la surveillance parentale est fortement recommandée.

**18+ (R) :** Émissions destinées aux adultes de 18 ans et plus.

**PE17 :** Émission dont certaines scènes pourraient ne pas convenir à des téléspectateurs âgés de moins de 17 ans.

**NC/AS :** Non codé/adultes seulement. En raison de son contenu explicite, cette émission est destinée seulement aux adultes.

**Grossièreté :** Langage trop grossier pour les jeunes

**Violence :** Scènes de violence.

**Sexualité :** Contient des scènes d'actes sexuels.

**Nudité :** Scènes de nudité.

Les instructions suivantes expliquent comment verrouiller des programmes en fonction de cotes. Par conséquent, lorsque le récepteur est verrouillé, seule une personne connaissant le mot de passe peut visionner ces programmes.

## Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

MENU



2. Sélectionnez l'option **Verrouillages**.

jkl



Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches numériques.

Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**. Appuyez sur la touche SELECT..

3. Sélectionnez l'option **Par cotes**.



Mettez en relief la cote correspondant à l'âge minimal acceptable des téléspectateurs. Appuyez sur la touche SELECT pour verrouiller la cote choisie.



**Note :** Les cotes plus restrictives que celle que vous avez choisie sont sélectionnées automatiquement. Ainsi, si vous verrouillez les émissions cotées 13+ (SP), vous verrouillerez également les émissions dont la cote correspond à 18+ (R), PE17 ou NC/AS.4.

4. Sélectionnez des cotes détaillées, si vous voulez aussi les verrouiller.
5. Pour déverrouiller une cote, mettez-la en relief, puis appuyez sur la touche SELECT.
6. Sélectionnez l'option **Sauvegardr.** pour sauvegarder les modifications.
7. Si le récepteur n'est pas verrouillé, vous devez le verrouiller pour activer vos verrous.

## CRÉER OU MODIFIER LES VERROUS DES CANAUX

**Note :** vous pouvez verrouiller tous les canaux, y compris les canaux de télévision à la carte.

### Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Verrouillages**.
3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**. Appuyez sur la touche SELECT.
4. Sélectionnez l'option **Verrouillages des canaux**.
5. Mettez en relief le canal que vous désirez verrouiller. Au besoin, appuyez sur la touche fléchée HAUT ou BAS pour faire apparaître à l'écran les canaux désirés. Vous pouvez aussi inscrire chaque numéro du canal à l'aide des touches numériques.
6. Appuyez sur la touche SELECT pour verrouiller ou déverrouiller le canal. Un crochet dans la case vis-à-vis le canal indique qu'il est verrouillé.

MENU



klj



abc



7. Sélectionnez l'option **Sauvgr.** pour sauvegarder les modifications.
8. Si le récepteur n'est pas déjà verrouillé, vous devez le verrouiller pour activer vos verrous.

## VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LES TOUCHES SUR LE PANNEAU AVANT

Cette procédure empêche quiconque de changer le canal en utilisant les touches sur le panneau avant, mais elle ne verrouille *pas* les touches de la télécommande.

Pour verrouiller les touches sur le panneau avant du récepteur, suivez les instructions suivantes :

### Télécommande

### Options du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.



2. Sélectionnez l'option **Verrouillages**.

Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches numériques.

Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**.

Appuyez sur la touche SELECT.



3. Sélectionnez l'option **Par le panneau avant**.



4. Un message vous demandera si vous voulez verrouiller ou déverrouiller les touches sur le panneau avant. Sélectionnez l'option **Oui** si c'est approprié.

5. Si le récepteur n'est pas verrouillé, vous devez le verrouiller pour activer les verrous que vous avez mis en place.

## VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LES PROGRAMMES À LA CARTE

Cette fonction permet de verrouiller ou de déverrouiller tous les canaux à la carte.

Vous pouvez aussi verrouiller un ou plusieurs canaux à la carte au moyen de la fonction Verrouillage des canaux ou Verrouillage en fonction des cotes.

**Télécommande**

**Options  
du menu**

1. Appuyez sur la touche MENU.

MENU



2. Sélectionnez l'option **Verrouillages**.

Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**. Appuyez sur la touche SELECT.

jkl



3. Sélectionnez l'option **Verrouiller les programmes à la carte** ou **Déverrouiller les programmes à la carte**.

jkl



**Note** : si l'option **Déverrouiller les programmes à la carte** vous est proposée, c'est qu'ils sont déjà verrouillés; si l'option **Verrouiller les programmes à la carte**, vous est proposée, c'est qu'ils sont déverrouillés..

4. Si le récepteur n'est pas verrouillé, vous *devez* le verrouiller pour activer les dispositifs de verrouillage que vous avez mis en place.

## MASQUER ET DÉMASQUER LES PROGRAMMES POUR ADULTES

Cette fonction permet de masquer les canaux pour adultes dans le **Guide des programmes**, dans les listes par **Rubrique** et dans le **Survol de navigation**. Elle empêche également quiconque de choisir ces canaux au moyen des touches fléchées HAUT et BAS ou des touches numériques de la télécommande.

Pour masquer les canaux pour adultes suivez la procédure suivante :

1. Verrouillez tout canal adulte. Voir *Créer ou modifier les verrous des canaux* à la page 3- 26
2. Verrouillez le récepteur.

## CHANGER LE MOT DE PASSE DU RÉCEPTEUR

Télécommande

Options  
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.



2. Sélectionnez l'option **Verrouillages**.

Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**.



3. Appuyez sur la touche SELECT.

4. Sélectionnez l'option **Changer mot de passe**.

5. Inscrivez le mot de passe en vigueur à l'aide des touches numériques.

Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**.



6. Appuyez sur la touche SELECT.

7. Inscrivez le *nouveau* mot de passe à l'aide des touches numériques.

Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**.

8. Sélectionnez l'option **Valider** pour changer le mot de passe.

9. Composez encore le nouveau mot de passe à l'aide des touches numériques. Le récepteur masquera le mot de passe par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **Valider**. Appuyez sur la touche SELECT.

**Mémo**riser le nouveau mot de passe. Il vous faudra dorénavant inscrire ce mot de passe pour verrouiller et déverrouiller le récepteur.

## **NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL**

Vous pouvez définir un Numéro d'identification personnel (NIP) qui servira à identifier vos requêtes téléphoniques seulement. Quiconque appelle le Service à la clientèle doit fournir ce NIP pour effectuer des transactions sur votre compte. Vous pouvez téléphoner en tout temps au Service à la clientèle pour obtenir votre NIP.

Si vous oubliez votre NIP, vous devrez téléphoner au Service à la clientèle. L'agent pourra vous poser des questions additionnelles pour s'assurer que vous êtes autorisé à faire des transactions sur votre compte.