

# RÉINITIALISER LE RÉCEPTEUR

---

Suivez les instructions suivantes si vous souhaitez régler le récepteur tel qu'il était à l'origine.

**Note :** réinitialiser le récepteur supprimera toutes les **Listes préférées** à l'exception de la liste **Tous canaux** et de la liste **Tous abonnements**.

**Note :** Si vous avez défini des verrous et que le récepteur est verrouillé, ces verrous seront préservés. Si le récepteur est déverrouillé, ces verrous seront supprimés. Vous ne pouvez réinitialiser le récepteur pour supprimer un mot de passe que vous avez oublié. Seulement le Service à la clientèle peut réinitialiser le récepteur pour contourner un verrou du récepteur

## Télécommande

## Options du menu

1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Sélectionnez l'option **Réglage du système**.
3. Sélectionnez l'option **Installation**.
4. Sélectionnez l'option **Réglages par défaut**. Le récepteur affiche un avertissement et vous demande de confirmer que vous voulez réinitialiser les réglages du récepteur.
5. Sélectionnez l'option **Oui** pour confirmer. Le récepteur rétablit les réglages d'origine et retourne au menu **Installation et réglage**.

MENU



mno

