



## Programmation de la télécommande pour votre téléviseur

1. Mettez votre téléviseur et votre récepteur Fibe sous tension.

2. Maintenez enfoncée la touche "options" pendant trois secondes, jusqu'à ce que le voyant vert clignote deux fois. Dans un délai de dix secondes, entrez le code de quatre chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur (voir la liste ci-dessous) ou utilisez 0001 pour effectuer une recherche parmi toutes les marques.

Le voyant vert clignotera deux fois pour confirmer la saisie d'un code compatible. Il s'allumera pendant deux secondes si un code erroné de quatre chiffres a été entré. Si aucun code n'est entré dans un délai de dix secondes, recommencez cette étape.

### Liste des marques de téléviseurs

<b>0010</b>	Insignia
<b>0011</b>	Vizio
<b>0012</b>	RCA
<b>0013</b>	Sanyo
<b>0014</b>	Panasonic
<b>0015</b>	Funai/Emerson
<b>0016</b>	Sharp
<b>0017</b>	LG
<b>0018</b>	Toshiba
<b>0019</b>	Sony
<b>0020</b>	Samsung
<b>0021</b>	Philips
<b>0022</b>	Fluid
<b>0001</b>	Rechercher toutes les marques

3. Maintenez enfoncée la touche d'alimentation jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne. Cette étape peut prendre jusqu'à cinq minutes pour une marque populaire et jusqu'à quinze minutes si vous devez effectuer une recherche parmi toutes les marques. Le voyant vert clignotera lentement pendant la recherche de tous les codes des fabricants de téléviseurs.

4. Lorsque votre téléviseur s'éteint, relâchez la touche d'alimentation et appuyez sur la touche "select". Le voyant vert clignotera deux fois pour confirmer que la programmation de la télécommande a réussi.

### Remarque :

Si le voyant vert clignote cinq fois, cela signifie que la télécommande a effectué une recherche dans l'ensemble de la liste de codes disponibles sans trouver de correspondance. Si cela se produit, recommencez à partir de l'étape 2 et entrez le code 0001 pour rechercher un autre code qui pourrait fonctionner avec votre téléviseur. Si aucun code compatible n'est trouvé, la télécommande ne fonctionnera qu'avec votre récepteur Fibe.

Pour obtenir plus de renseignements et des conseils de dépannage, visitez le site [bell.ca/soutien](http://bell.ca/soutien).

## Mode d'emploi de la télécommande Télé Fibe<sup>MC</sup>

