ZTE MF275R Guide de démarrage rapide



MENTIONS LÉGALES

© ZTE CORPORATION, 2015.

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être citée, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et le microfilm, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

Le manuel est publié par ZTE Corporation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux erreurs d'impression ou de mettre à jour les caractéristiques techniques dans ce guide sans préavis.

Version nº R1.0

Caractéristiques de votre téléphone

L'appareil utilise les réseaux 4G/LTE et il prend en charge le service de voix et données.

Caractéristiques extérieures



1. Fente de carte micro-SIM	Insérez votre carte Micro-SIM.			
2. Bouton de	Réinitialisez votre annareil			
réinitialisation				
3. Connecteur d'	Pour relier l'antenne			
antenne externe	Four relier rangenne.			
4. Bouton WPS	Pour activer la fonction WPS.			
	Connecteur RJ11 standard			
5. Téléphone	utilisé pour le raccordement des			
	téléphones			
6 Résolutional	Connecteur Ethernet pour			
0. Reseau local	l'ordinateur			
7. Prise d'	Connecteur au bloc d'alimentation			
alimentation	externe			
8. Touche d'	Pour mettre l'appareil en marche			
alimentation	ou l'éteindre.			
9. Indicateurs	Indique l'état de votre appareil.			

Indicateurs

Voyant	État	Description
Alimentation	Lumière verte allumée	Courant alternatif actif
U	Désactivé	Aucun courant alternatif
Messagerie	Lumière verte clignotante	Nouveau message vocal
م	Désactivé	Aucun nouveau message vocal

	Lumière verte allumée	Déchargé à plus de 50 % (chargeur non branché)	
	Lumière verte	Rechargé à plus de 50 %	
	clignotante	(chargeur branché)	
Batterie	Lumière jaune allumée	Déchargé entre 20 % et 50 % (chargeur non branché)	
	Lumière jaune	Rechargé entre 20 % et	
	clignotante	50 % (chargeur branché)	
	l umière rouge	Déchargé à moins de	
	cllumáo	20 % (chargeur non	
	allumee	branché)	
	Lumière rouge	Rechargé à moins de 20	
	clignotante	% (chargeur branché)	
	Désactivé	Aucune batterie	
Wi-Fi	Lumière verte	Wi-Fi activé	
	allumée		
$\widehat{}$	Clignotant	Données mobiles	
•	CilgriOlaril	activées ou FOTA	
	Désactivé	Wi-Fi désactivé	

	Lumière verte allumée	Connecté au réseau LTE
	Lumière verte clignotante	Itinérance (réseau LTE)
Réseau	Lumière jaune allumée	Connecté au réseau 4G
Dill	Lumière jaune clignotante	Itinérance (réseau 4G)
	Lumière rouge allumée	Aucun service, service limité, recherche d'un réseau, aucune carte SIM ou autres statuts d' anomalie
	Lumière verte allumée	Signal élevé
Puissance du signal	Lumière jaune allumée	Signal faible
Vutl	Lumière rouge allumée	Aucun service, service limité ou recherche du signal.

Guide d'installation

Installation de la carte Micro-SIM et de la batterie

1. Faites glisser le couvercle arrière et retirez-le.



2. Insérez la batterie.



3. Installez la carte micro-SIM.



AVERTISSEMENT!

- Éteignez votre appareil avant d'installer ou de remplacer la carte micro-SIM. Votre appareil ne permet pas d'installer ou de remplacer la carte micro-SIM lorsqu'il est sous tension.
- Votre appareil ne prend en charge que les cartes micro-SIM. Pour éviter d'endommager l'appareil, utilisez la carte déjà installée ou fournie avec l'appareil.

Avant de commencer

Vous pouvez charger votre appareil au moyen d'un adaptateur :

- Insérez le fil du chargeur, la flèche de connexion faisant face vers le bas de l'appareil.
- Ne forcez pas le branchement de la prise.
- Assurez-vous que la prise est installée correctement. Insérez-la doucement.

Connexion de votre appareil

Veuillez vous référer au diagramme suivant pour connecter votre ordinateur et votre téléphone fixe. Si vous voulez utiliser le réseau mobile pour la connexion à Internet ou à votre téléphone fixe, vous devez tout d'abord insérer votre carte micro-SIM.



Mise en marche de votre appareil

- Appuyez longuement sur la touche marche-arrêt pour commencer. Assurez-vous que le téléphone est raccroché avant de l'allumer.
- 2. Patientez une à deux minutes et les voyants d'alimentation et de la batterie vont s'allumer.

Connexion à Internet

Par Ethernet

 Connectez le câble Ethernet au port de réseau local (LAN) et à votre ordinateur.



 Allez sur un site Web sur votre ordinateur pour vous assurer que votre connexion Internet fonctionne correctement.

Par Wi-Fi

 Utilisez l'application Wi-Fi sur un client pour rechercher les réseaux disponibles.





Le client obtiendra automatiquement une adresse IP.

 Sélectionnez le SSID de votre routeur, puis cliquez sur Connect (connexion).





Vous trouverez le SSID par défaut sur l'étiquette (située sous le cache arrière) de l'appareil.

3. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur OK.

🍄 Connexion à un réseau	×
Tapez la clé de sécurité du réseau	
Clé de sécurité :	
Masquer les caractères	_
Vous pouvez aussi vous connecter en appuyant sur le bouton du routeur.	
OK	Annuler



Vous devrez peut-être entrer le mot de passe pour la connexion Wi-Fi. Vérifiez l'étiquette apposée sur votre appareil pour obtenir le mot de passe par défaut.

- Patientez jusqu'à ce que le client soit correctement connecté à votre appareil.
- Allez sur un site Web pour vous assurer que votre connexion Internet fonctionne correctement.

Configuration de votre PC

La procédure suivante décrit comment configurer le protocole Internet dans Windows 7 pour votre connexion Wi-Fi.

 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Network (réseau) et sélectionnez Properties (propriétés).

N.	Open
Netw	Map network drive
	Disconnect network drive
	Create shortcut
	Delete
_ [Properties

2. Sélectionnez Change Adapter Settings (modifier les paramètres de l'adaptateur).

Page d'accueil du panneau de configuration	Afficher les informations de base de connexions	e votre réseau et configurer des
Gérer les réseaux sans fil	•	Afficher l'intégralité du réseau
Modifier les paramètres de la carte	WBN-K4RMG2CAD40 Network (cet ordinateur)	Internet
partage avancés	Afficher vos réseaux actifs	Se connecter ou se déconnecter
	Network Ráseau public	Type d'accès : Internet Connexions : Eccal Area Connection

 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Wireless Network Connection (connexion au réseau sans fil) et sélectionnez Properties (propriétés).

Intel(R) PRO/Wireless	9	Désactiver
		Connecter / Déconnecter
		Statut
		Diagnostiquer
	•	Connexions de pont
		Créer un raccourci
	0	Supprimer
	•	Renommer
	۲	Propriétés

 Sélectionnez Internet Protocol Version 4 (TCP/ IPv4) (protocole Internet version 4) et cliquez sur Properties (propriétés).

Propriétés de Wireless	Network Connection		×
Gestion de réseau Partag	e		
Connexion en utilisant :			
👰 Intel(R) PRO/Wirek	ess 3945ABG Network Con	nection	
Cette connexion utilise les	éléments suivants :	Configurer	
Clent pour les ré	seaux Microsoft		-1
Planficateur de ;	paquets QoS		
Partage de fichie	rs et imprimantes Réseaux I	Microsoft	
	t version 6 (TCP/IPv6)		
M Plote E/S Mapp	age de découverte de couc	che liaison	
 A Répondeur de de 	écouverte de couche de liai	ison	
			_
Installer	Désinstaller	Propriétés	
Description			- 1
Protocole TCP/IP (Tran protocole de réseau été différents réseaux intern	nsmission Control Protocol/li endu par défaut qui permet l connectés.	nternet Protocol). Le la communication entre	
			- 1
			dan
		UN AM	ulei

 Sélectionnez les options Obtain an IP Address Automatically (obtenir une adresse IP automatiquement) et Obtain DNS Server Address Automatically (obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement), puis cliquez sur OK.

enéral Configuration alternative				
es paramètres IP peuvent être détermin éseau le permet. Sinon, vous devez dem appropriés à votre administrateur réseau.	és auto ander le	matiqu es para	ement s mètres	i votre IP
Obtenir une adresse IP automatique	ment			
O Utiliser l'adresse IP suivante :				
Adresse IP :				
Masque de sous-réseau :				
Passerelle par défaut :				
Obtenir les adresses des serveurs Di	NS auto	matiq	uement	1
💮 Utiliser l'adresse de serveur DNS suiv	rante :			
Serveur DNS préféré :				
Serveur DNS auxiliaire :	-			
Valider les paramètres en quittant			Ave	ancé

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide d'utilisateur en ligne au www.bell.ca/soutienmobilite.