

MISE SOUS TENSION DU SYSTÈME

Télécommande Options du menu

POWER

1. Mettez le téléviseur, le magnétoscope et tout autre équipment sous tension.

2. Allumez le récepteur. Le voyant lumineux situé sur son panneau avant s'allumera.

OUVERTURE DU MENU PRINCIPAL

	Télécommande	Options du menu
Appuyez sur la touche Menu .	MENU	

ANNULATION D'UNE PROCÉDURE



Pour annuler une procédure, appuyez sur la touche **Cancel** ou **View** avant d'exécuter la dernière étape de la procédure (avant de choisir par exemple l'option **Valider** ou **Sauvegarder**). Voyez la description de la procédure pour toute information complémentaire.

Si une pression sur la touche **Cancel** ou **View** ne vous permet pas de sortir de l'écran, vous devez terminer l'option en cours en choisissant une option au menu.



Utilisation du système ExpressVu[™] Changement de canal

3

CHANGEMENT DE CANAL



Si l'émission que vous choisissez à l'aide de l'une des procédures cidessous est verrouillée, vous devez introduire le mot de passe du système pour y avoir accès.

LES CANAUX EN ORDRE CROISSANT OU DÉCROISSANT

	Télécommande	Options du menu
Appuyez sur les touches fléchées Haut ou Bas pour faire venir le canal voulu à l'écran. Le système sautera les canaux non achetés. Seuls seront affichés les canaux figurant sur la liste préférée active.		
ou	123	
1. Tapez le numéro à 3 chiffres du canal voulu	4 5 6	
	789	
	0	

ÉNONCÉ DE PROGRAMMES POUR D'AUTRES CANAUX



CHOIX D'UN PROGRAMME EN UTILISANT LE GUIDE DES PROGRAMMES

POUR OUVRIR LE GUIDE DES PROGRAMMES

Télécommande Options du menu



Utilisation du système ExpressVu^{™c} Changement de canal

3



Si vous choisissez un programme qui n'a pas encore commencé, le récepteur affichera l'information sur le programme mais ne passera pas au canal sur lequel sera présenté le programme.

CHOIX D'UN PROGRAMME DANS LE GUIDE DES PROGRAMMES

	Télécommande	Options du menu
Vous pouvez soit : entrer le numéro à 3 chiffres du canal voulu. Facultatif : appuyez sur la touche Select .	 1 2 3 4 5 6 7 3 9 0 	
ou appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour mettre en relief le canal désiré.		
ou appuyez sur la touche fléchée avance rapide ou rembobinage pour survoler les pages dans le Guide des programmes .		
Si vous le désirez, appuyez sur la touche Info pour avoir plus d'informations sur le programme mis en relief.	NRC	
Appuyez sur la touche Select pour passer au nouveau programme.	SELECT	

CHANGEMENT DE LANGUE

Pour passer de l'anglais au français et vice-versa sur le menu et sur les écrans, faites comme suit :

	Télécomma	ande	Options du menu
1. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le Menu principal.			
2. Choisissez l'option Réglage du système.	MENU		
3. Choisissez l'option Installation.			
4. Choisissez l'option Définition de la langue.	6	6 Réglage	es du Système
 Vous verrez apparaître un écran vous demandant quelle langue vous désirez. Choisissez << anglais >> ou << français >>, 	8	8 Définition	de la language
puis choisissez sur l'écran l'option		Screen La	nguage
Sauvegarder. La plupart des écrans s'affiche maintenant dans la langue que vous avez choisie.	ront	Screen Language	Save Cancel
		Select the language the on-screen	Help to be used for display

Utilisation du système ExpressVu^{MC} Changement de langue (



LECTURE DU COURRIER ÉLECTRONIQUE

	Télécomr	nande	Options du menu
 Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le Menu principal. 			
2. Choisissez l'option Courrier .	3	3	Courrier
 Utilisez les touches fléchées pour mettre en relief le courrier que vous souhaitez ouvrir. Appuyez ensuite sur Select. 	SELECT	▼ Sélecti	onner Courrier
 Au besoin, appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour voir tout le message. 	V		
 Vous pouvez soit : après avoir lu votre courrie l'option Effacer pour effacer le message ; 	er, appuyer sur	E	ffacer
ou			
choisir l'option Sauvegarder pour sauvegarder	r le message.	Sau	vegarder



Ne sauvegardez pas un courrier électronique à moins qu'il ne s'agisse d'un message important. La mémoire du récepteur est limitée. S'il reçoit davantage de messages qu'il ne peut en contenir, le récepteur effacera d'office les vieux messages pour en accueillir de nouveaux. Si tel est le cas, vous risquez de perdre des informations importantes.

POUR COMMANDER LE PROGRAMME DISH-ON-DEMAND^{MS} TAC

Télécommande

Options

 Choisissez le programme DISH-On- Demand^{MS} TAC en utilisant une des procédures expliquées dans la section << Changement de canal >> à la page 3-3. 		
2. Si le système est verrouillé, introduisez le mot de passe en utilisant les touches numériques.	4 5 6 7 8 9 0	* * * *
Choisissez l'option Valider pour confirmer le mot de passe.		Valider
 Si vous ne souhaitez pas acheter le programme DISH-On-Demand^{MS} TAC, appuyez soit sur la touche fléchée Haut ou Bas (en mode View), ou choisissez l'option Non. C'est tout. 	V	Non
ou		Achat
Dans le menu DISH-On-Demand ^{MS} TAC, choisissez soit l'option Achat ou Oui.		Oui
 4. Appuyez encore sur l'option Oui pour confirmer votre achat. Les frais DISH-On-Demand TAC seront ajoutés à votre prochaine facture. Nota : cette procédure ne vous permet pas d'annuler des programmes DISH-On-Demand^{MS} TAC que vous aviez commandés précédemment. 		Oui
Nota : votre récepteur ExpressVu ^{MS} doit toujours être raccordé à une prise téléphonique pour commander les programmes DISH-On-Demand ^{MS} TAC.		

Utilisation du système ExpressVu[™] Réglage et utilisation des verrous de sécurité



Ontions

RÉGLAGE ET UTILISATION DES VERROUS DE SÉCURITÉ



Votre système ExpressVu^{MC} doit être verrouillé pour que les verrous de sécurité du récepteur fonctionnent. Ceci est vrai pour tous les verrous que nous vous présentons ci-dessous.

Télécommande

VERROUILLAGE DU SYSTÈME

		du menu
 Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le Menu principal. 		
2. Choisissez l'option Verrouillages.	5	5 Verrouillages
3. Choisissez l'option Verrouillage du système.	3	Verrouillages du système
4. Quand vous verrouillez le système, introduisez et vérifiez le mot de passe que vous choisissez l'aide des touches numériques. Vous aurez ain le mot de passe du système. Écrivez le mot de passe sur un papier et placez-le en lieu sûr. Il vous faudra par la suite composer le mot de passe pour verrouiller ou pour déverrouiller le système. Le verrouillage du système bloque aussi les émissions DISH-On-Demand ^{MS} TAC	2 1 2 3 à 4 5 6 7 3 9 0	* * * *
5. Choisissez l'option Valider . Tous les verrous définis seront maintenant activés.		Valider

POUR VOIR UN PROGRAMME VERROUILLÉ

	Télécommande	Options du menu
 Passez à un canal verrouillé, ou choisissez un programme qui est verrouillé en raison de sa cote. Voyez <<changement canal="" de="">> à la page 3-3.</changement> Composez le mot de passe à l'aide des touches numériques. 	 2 3 4 5 6 7 8 9 0 	
3. Choisissez l'option Valider.	1	Valider

POUR DÉVERROUILLER LE SYSTÈME



Tous les verrous de sécurité seront désactivés après cette procédure, jusqu à ce que vous verrouilliez le système à nouveau.

Télécommande Options

		du menu
 Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le Menu principal. 		
2. Choisissez l'option Verrouillages.	5	5 Verrouillages
3. Composez le mot de passe à l'aide des touches numériques.		* * * *
 Choisissez l'option Déverrouillage du système. 	3	3 Déverrouillage

Utilisation du système ExpressVu^{MC} Réglage et utilisation des verrous de sécurité



RÉGLAGE DES VERROUS DE SÉCURITÉ EN FONCTION DES COTES

Vous trouverez une définition de chacune des cotes dans le Glossaire à la page A-17



La cote et les cotes expliquées (contenu) que vous utilisez pour activer ou non les verrous de sécurité correspondent aux cotes que les stations émettrices attribuent à leurs émissions. Ces cotes n'ont qu'une valeur indicative. Le contenu réel des émissions peut ne pas correspondre tout à fait aux cotes qu'on leur a attribuées.



La fonction de verrouillage en fonction des cotes n'est pas encore disponible au moment où nous mettons sous presse. Cette fonction sera disponible quand les stations émettrices transmettront des lignes directrices relatives aux cotes dans le cadre de leur flux électronique.



RÉGLAGE DES VERROUILLAGES PAR CANAL

Télécommande Options

du menu

 Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le Menu principal. 		
2. Choisissez l'option Verrouillages.	5	5 Verrouillages
3. Choisissez l'option Verrouillage des canaux.	2	2 Verrouillage des canaux
 Sélectionnez les canaux que vous souhaitez verrouiller. Au besoin, appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour faire apparaître à l'écran les canaux désirés. 		
Vous pouvez aussi introduire le numéro du canal en question à l'aide des touches numériques.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	
5. Choisissez l'option Sauvegarder pour sauvegarder les modifications.	0	Sauvegarder

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE DU RÉCEPTEUR

Veillez bien à toujours vous rappeler votre mot de passe. Sans le bon mot de passe, vous ne pourrez pas débloquer le système ou avoir accès à des items verrouillés. Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez appeler le Centre de service d'ExpressVu^{MC}. Sous réserve d'une autorisation adéquate, il débloquera votre système en utilisant le signal transmis par satellite.

Utilisation du système ExpressVu^{MC} Réglage et utilisation des verrous de sécurité (3



Télécommande Options du menu

 Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le Menu principal. 	MENU	
2. Choisissez l'option Verrouillages.	5	5 Verrouillages
3. Choisissez l'option Changer mot de passe.	5	5 Changer mot de passe
4. Introduisez le mot de passe actuel.		* * * *
 Composez le nouveau mot de passe à l'aide des touches numériques. 	 (1) (2) (3) (4) (3) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (9) (9) 	
6. Vous pouvez soit : choisir l'option Valider.		Valider
si vous ne voulez pas modifier le mot de passe actuel, appuyez sur la touche Annuler pour annuler la modification du mot de passe. Ceci suffit.	CANCE.	Annuler
 À des fins de vérification, composez le nouveau mot de passe à l'aide des touches numériques. 		* * * *
8. Choisissez l'option Valider.	-	
 Écrivez le nouveau mot de passe sur un papier et placez-le en lieu sûr. 		Valider

ANNULATION DES RÉGLAGES

Si vous souhaitez annuler les réglages que vous avez effectués aux menus du système d'ExpressVu^{MC} et régler le récepteur tel qu'il était à l'origine, faites comme indiqué cidessous.

Télécommande Options

		du menu
1. Appuyez sur la touche Menu .		
2. Choisissez l'option Réglage du système .	6	6 Réglages du Système
3. Choisissez l'option Installation.	1	1 Installation
4. Choisissez l'option Réglage par défaut.	6	6 Réglages par défaut
5. Choisissez l'option Oui (ceci pourrait prendre quelques secondes).		Oui

Nota : si le système est verrouillé, cette procédure ne débloquera aucun des verrous de sécurité activés. Si le système n'est pas verrouillé, cette procédure annulera tous leverrous activés.

Visionnement de Cassettes Vidéo et Enregistrement d'émissions

VISIONNEMENT DE CASSETTES VIDÉO ET ENREGISTREMENT D'ÉMISSIONS

CE QUE VOUS POUVEZ ET NE POUVEZ PAS FAIRE

Vous pouvez enregistrer une émission tout en la regardant.

Vous ne pouvez pas enregistrer une émission différente de celle que vous regardez.

Note: Plusieurs émissions et films sont protégés par un copyright. Dans certaines circonstances, la loi régissant les droits d'auteur peut s'appliquer à l'enregistrement privé d'émissions protégées par un copyright.

L'ENREGISTREMENT D'UNE ÉMISSION QUE L'ON REGARDE

Dans la mesure où votre magnétoscope est correctement raccordé au récepteur, vous pouvez enregistrer une émission en insérant une cassette dans le magnétoscope et en appuyant sur la touche Enregistrer (Record). Voir la section Câblage de votre système à la page A-13.

Si vous affichez un menu du système à l'écran pendant l'enregistrement (incluant le **Guide des programmes**), ce menu sera aussi enregistré.



RÉGLAGE DU VOLUME

Si vous enregistrez une émission à l'aide d'un magnétoscope, et que vous modifiiez le volume au moyen de la télécommande du récepteur, le volume sonore enregistré sera aussi modifié. Pour cette raison, vous voudrez peut-être changer le mode de réglage du volume sonore.

Lors de l'enregistrement d'une émission, réglez le récepteur de sorte que seule la télécommande du téléviseur contrÙle le volume. De cette façon, les modifications apportées au volume au moyen de la télécommande du téléviseur ne seront pas enregistrées.

Note: Une fois l'enregistrement terminé, assurez-vous de régler le récepteur afin que le volume soit de nouveau contrôlé par la télécommande du récepteur.

Pour modifier les réglages du volume, suivez les étapes décrites à la page 3-16.

Télécommande Options du menu

1. Assurez-vous que le volume sonore du téléviseur n'est pas atténué ou mis en sourdine par la télécommande du téléviseur. Si vous baissez le volume sonore ou le mettez en sourdine en utilisant la télécommande du téléviseur, vous ne pourrez pas remonter le volume avec la télécommande du récepteur. MENU 2. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le Menu principal. Options 3. Choisissez l'option Options audio. audio 4. Choisissez l'option Contrôle de volume. Contrôle Ceci affiche le menu Mode de contrôle de de volume volume 5. Utilisez la touche fléchée Haut ou Bas pour mettre en relief l'option Télécommande du téléviseur seulement (volume fixe) ou l'option Télécommande du téléviseur ou Télécommande du récepteur. 6. Appuyez sur la touche Select pour choisir l'option désirée. 7. Choisissez l'option Sauvegarder pour Sauvegarder sauvegarder le réglage du contrôle de volume.