

Table des matières



Consignes de sécurité	iii
Chapitre 1: Introduction	1-1
Bienvenue !.....	1-1
À propos de la télévision par satellite	1-2
Ce que vous trouverez dans ce manuel	1-3
Résumé des fonctions	1-4
Les services à votre disposition	1-6
Pour démarrer rapidement	1-8
Chapitre 2: Les composantes de votre système	2-1
Le récepteur d'ExpressVu ^{MC}	2-1
La télécommande de d'ExpressVu ^{MC}	2-3
Menus	2-9
Les options au menu.....	2-10
Les fonctions du système d'ExpressVu ^{MC}	2-13
Réglage du système	2-19
Les fonctions de sécurité	2-21
Chapitre 3: Utilisation du système d'ExpressVu^{MC}	3-1
Mise sous tension du système	3-1
Ouverture du menu principal	3-1
Annulation d'une procédure	3-2
Changement de canal	3-3
Changement de langue	3-6
Lecture du courrier électronique	3-7
Pour commander le programme DISH-On-Demand ^{MS} TAC.....	3-8
Réglage et utilisation des verrous de sécurité	3-9
Visionnement de cassettes vidéo et enregistrement d'émissions	3-15
Chapitre 4: Installation et réglage	4-1
Introduction	4-1
Discussion sur les sites de montage possibles	4-2
Les choix à faire	4-2
Les choix à ne pas faire	4-3
Montage de l'antenne sur la brique	4-4
Montage de l'antenne sur la bardage	4-5
Montage de l'antenne sur un bloc de béton de mâchefer.....	4-5
Montage de l'antenne sur le toit	4-6
Montage de l'antenne sur le bois.....	4-7
Résumé de l'installation	4-8
Avant de commencer l'installation	4-9
Déballage et vérification du contenu.....	4-9
Ce qu'il vous faut savoir	4-10
Ce qu'il vous faut avoir	4-11
Ce qu'il vous faut	4-12

Manual d'installation et d'utilisation

Assemblage de l'antenne parabolique de 60 cm.....	4-14
3.1A Le pré-assemblage des pièces	4-14
3.1B Fixation de la monture à votre immeuble	4-16
3.1C Installation du réflecteur sur la monture	4-17
3.1D Le câblage	4-17
Assemblage de l'antenne parabolique de 76 cm.....	4-18
3.2A Le pré-assemblage des pièces	4-18
3.2B Fixation de la monture à votre immeuble	4-20
3.2C Installation du réflecteur sur la monture	4-21
3.2D Le câblage	4-21
Assemblage de l'antenne parabolique de 90 cm.....	4-22
3.3A Le pré-assemblage des pièces	4-22
3.3B Fixation de la monture à votre immeuble	4-23
3.3C Installation du réflecteur sur la monture	4-25
3.3D Le câblage	4-25
Assemblage de l'antenne parabolique de 120 cm.....	4-26
3.4A Le pré-assemblage des pièces	4-26
3.4B Fixation de la monture à votre immeuble	4-28
3.4C Installation du réflecteur sur la monture	4-29
3.4D Le câblage	4-30
Installation du récepteur.....	4-30
Alignement de l'antenne parabolique	4-32
Aide	4-37
Tableau de référence des coordonnées du satellite.....	4-38
Rapporteur d'angle anikez	4-41
Mise à la terre et câblage de l'antenne parabolique.....	4-42
Raccordement du récepteur à une prise téléphonique.....	4-43
Commande de votre programmation ExpressVu ^{MC}	4-44
Annexes	A-1
La garantie limitée	A-1
Restez dans les limites de la légalité	A-4
Contrat de service pour les clients résidentiels.....	A-5
Le câblage de votre système	A-13
Les interférences naturelles avec la programmation	A-16
Glossaire	A-17
Tableau des problèmes et solutions	A-20

Consignes de sécurité



Vous devez toujours suivre ces consignes pour vous prémunir contre les blessures et pour éviter d'abîmer votre équipement.

- Lisez les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'activer le récepteur.
- Gardez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement pour vous y référer ultérieurement.
- Tenez compte des avertissements figurant sur le récepteur ainsi que des instructions sur la sécurité et le fonctionnement.
- Suivez les instructions d'installation et d'utilisation.
- Débranchez le récepteur de sa source d'alimentation électrique AC avant de le nettoyer. N'utilisez qu'un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur du récepteur.
- Ne faites pas fonctionner le récepteur dans des endroits très humides. Ne l'exposez pas à l'eau ou à l'humidité.
- Ne placez pas le récepteur sur un charriot, un trépied, un support ou sur une table instable. Le récepteur pourrait tomber, causant des blessures graves, ou s'abîmer.
- Ne bloquez pas ou ne couvrez pas les fentes et ouvertures du récepteur. Elles servent à la ventilation et empêchent l'appareil de surchauffer. Ne mettez jamais le récepteur à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Ne placez pas le récepteur dans un endroit confiné tel qu'un meuble sans vous assurer au préalable que la ventilation y est suffisante.
- Ne placez pas le récepteur au-dessus ou en-dessous d'autres appareils électroniques.
- Ne faites fonctionner le récepteur qu'avec le type d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette. Débranchez le récepteur en tirant sur la prise d'alimentation et non sur le câble d'alimentation.
- Insérer la fiche correctement. Le récepteur est muni d'une fiche CA polarisée (une des broches est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut s'insérer que d'une seule façon dans la prise d'alimentation. Si vous ne pouvez enfoncer la fiche à fond dans la prise, inversez-la. Si vous êtes toujours incapable de la brancher, contactez un électricien pour qu'il remplace la prise. N'essayez pas de contourner ce dispositif de sécurité.
- Placez les câbles électriques de façon qu'on ne puisse y marcher dessus et de façon à ce qu'aucun objet à proximité ne les torde. Veillez surtout aux câbles à proximité des prises et de sa sortie de l'appareil.
- Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges : ceci pourrait provoquer un incendie ou une poussée de tension. N'insérez jamais d'objet quel qu'il soit à travers les ouvertures de l'appareil, celui-ci pouvant entrer en contact avec des pièces à haute tension ou couper des fils. Ceci pourrait causer un incendie ou une poussée de tension.
- Nous vous recommandons de faire en sorte que les composantes extérieures du système d'antenne soient raccordées au sol conformément aux exigences locales, provinciales et fédérales.
- Nous vous recommandons fortement d'utiliser une prise équipée d'un limiteur de surtension ou d'une protection de terre. À titre de protection supplémentaire pendant les orages, ou si le récepteur est laissé seul et inutilisé pendant des périodes prolongées, débranchez-le de la prise murale et débranchez les câbles reliant le récepteur à l'antenne. Ceci protégera l'appareil contre les éclairs et les poussées de tension.
- Ne placez pas l'antenne à proximité de lignes de haute tension, ni près de lumières électriques ou de circuits électriques si elle risque de tomber sur ces lignes ou circuits électriques. Veillez tout particulièrement, en installant l'antenne, à ne toucher ni de telles lignes de haute tension ou de circuits électriques: il y a danger de mort.

Manual d'installation et d'utilisation

- N'essayez pas de réparer le récepteur vous-même : ceci annulerait la garantie et vous risqueriez de plus de vous électrocuter en ouvrant ou en enlevant les couvercles (sauf pour la trappe d'accès Smartcard sur le panneau avant du récepteur). Demandez au personnel autorisé d'effectuer les réparations.
 - Débranchez le récepteur de la prise murale et demandez au personnel autorisé de procéder aux réparations dans les cas suivants:
 - le câble d'alimentation ou la prise est abîmée;
 - un liquide s'est déversé dans le récepteur, ou un objet y est tombé;
 - le récepteur a été exposé à l'eau ou à la pluie;
 - le récepteur est tombé ou le châssis a été endommagé;
 - le récepteur ne fonctionne pas comme avant.
 - Quand des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de réparation n'utilise que des pièces spécifiées par le fabricant . Des pièces de rechange non autorisées pourraient abîmer le récepteur, être à l'origine d'une poussée de tension ou d'un incendie et annuleront la garantie.
 - Après que le technicien de réparation a terminé les opérations d'entretien ou de réparation du récepteur, demandez-lui de vérifier que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.
-



WARNING!



Avertissement! Cette boîte contient des sacs de plastique! Ne pas se servir des sacs de plastique comme jouets!

Garder les sacs hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Ne pas utiliser les sacs dans des berceaux, des lits, des poussettes ou des parcs.

ATTENTION!



ATTENTION! Serrez tous les branchements à la main! Si vous serrez trop fort, vous risquez d'endommager votre unité et de rendre votre garantie nulle!

Ne rien mettre sur cette unité!

Les instructions d'installation contenues dans le présent manuel sont remplacées par les instructions du manuel d'accompagnement, intitulé <Bell ExpressVu 2700/3700/4700 - Instructions d'installation>. Ce nouveau livret explique la marche à suivre pour pointer votre modèle 100 vers Nimiq, le nouveau satellite haute puissance de Bell ExpressVu.