

ENREGISTREMENT DE PROGRAMMES

Si la télécommande a une touche **Record**, vous pouvez appuyer sur cette touche pour enregistrer le programme satellite que vous êtes en train de regarder.

- Vous ne pouvez enregistrer un programme satellite autre que celui que vous êtes en train de regarder.
- Vous ne pouvez regarder une bande vidéo via le récepteur.

Note : De nombreux films et émissions sont protégés par les droits d'auteur. Dans certains cas, les lois sur le droit d'auteur peuvent interdire l'enregistrement privé, à domicile, du matériel protégé.

Si votre magnétoscope est raccordé correctement au récepteur, vous pouvez enregistrer un programme que vous êtes en train de regarder. Pour plus de détails à ce sujet, consultez la rubrique *Câblage du système* à la section *Référence* du présent manuel ou encore la section *Instructions d'installation*.

ATTENTION!



Si vous ouvrez un menu (y compris le **Guide des programmes**) pendant que vous enregistrez, le menu sera lui aussi enregistré. Si vous ajustez ou coupez le son au niveau du récepteur, ces changements seront également enregistrés.