





TEST DE DIAGNOSTIC DU SYSTÈME

DÉMARRER UN TEST

Télécommande

Options
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu	
2. Sélectionnez l'option Réglage du système..	 mno
3. Sélectionnez l'option Diagnostics.	 6 def
	 3

TEST DU BRANCHEMENT TÉLÉPHONIQUE

Ce test vérifie le bon fonctionnement du branchement téléphonique. Pour démarrer le test, sélectionnez l'option **Branchement**. Le récepteur vous invite à patienter jusqu'à ce que le test soit terminé.

- Si le branchement téléphonique est bon, le récepteur affichera le message « Branchement téléphonique correct ».
- Si le récepteur met en relief l'option **Composer**, il doit faire un appel sans frais au Service à la clientèle. Appuyez sur la touche SELECT de la télécommande pour lancer l'appel. Le récepteur vous demandera d'attendre pendant que l'appel se fait. Quand l'appel sera terminé, sélectionnez l'option **Annuler** pour mettre fin au test.
- Si la ligne téléphonique n'est pas branchée correctement, le récepteur affichera un message d'erreur. Dans ce cas, vérifiez la liaison téléphonique, puis recommencez le test.

Note : Si le récepteur est connecté à une ligne téléphonique DSL (ligne d'abonné numérique) cela peut faire échouer le test. S'il en est ainsi, vous devrez installer un filtre DSL entre le récepteur et la prise téléphonique dans le mur. Vous pouvez obtenir un filtre DSL de votre fournisseur de service Internet ou d'un magasin local de pièces électroniques.