

**Notes**

- des appareils 10-10
- Télécommande, vérifier l'adresse 10-3
- Télécommander d'autres appareils 10-6
- Télécommandes 2-6
- Télédiffusion traditionnelle 12-17
- Téléviseur à proximité, aucune image 12-3
- Téléviseur à proximité, réglage la haute définition 12-4
- Téléviseur HD à proximité 1-3, 2-2, 2-3, 2-6
- Téléviseur HD à proximité, télécommande 1 2-2
- Témoins lumineux des modes 2-3, 2-4
- Thèmes 3-7
- Touche PVR 2-10
- Touche RECOVER 10-17, 10-18
- Touches fléchées 1-5
- Tous les épisodes 9-2
- Trouver une émission 1-5

## U

---

- Usage du téléphone (conversations, données et télécopies), diagnostic 13-13
- Usage partagé 11-2

## V

---

- Valeurs par défaut 11-10
- Valider les codes d'appareil 10-10
- Vérifier coupleurs 12-20
- Vérifier l'adresse de la télécommande 10-3
- Vérifier les achats de télé à la carte 4-3
- Verrouillage et déverrouillage du récepteur 6-4
- Verrouiller ou déverrouiller la télé à la carte 6-6
- Verrouiller ou déverrouiller le panneau avant du récepteur 6-8
- Verrous 6-2
- Verrous des canaux de la télé à la carte 6-6
- Verrous, créer ou modifier un mot de passe 6-3
- Verrous, diagnostic 13-11
- Verrous, masquer les canaux pour adultes 6-7
- Verrous, selon les canaux 6-5
- Verrous, selon les cotes 6-4
- Visionner au ralenti et une image à la fois 8-4

# Manuel d'utilisation

Ligne téléphonique, connexion 1-9, 12-13  
Ligne téléphonique, raccorder 12-12  
Listes de choix dans les menus 2-17  
Listes préférées 2-5  
Listes préférées, créer ou modifier 5-3  
Listes préférées, diagnostic 13-12  
Listes préférées, nommer 5-4  
Listes préférées, utiliser 5-4

## M

---

Menus, diagnostic 13-10  
Menus, listes de choix 2-17  
Menus, mettre en relief une option 2-16  
Menus, ouvrir et fermer 2-16  
Menus, pour annuler une procédure 2-17  
Menus, sélectionner une option 2-16  
Menus, utiliser 2-16  
Mode limité 10-6  
Modes 10-16  
Monomode 2-3  
Monomode, enregistrer en regardant une émission 8-6  
Monomode, image sur image 3-8  
Monomode, usage partagé 11-2  
Mot de passe, créer ou modifier 6-3

## N

---

Navigation 1-5  
Numéro d'identification personnel 6-8

## O

---

Occurrence des horloges 9-2  
Orientation de l'antenne et vérification des coupleurs 12-19  
Orienter l'antenne 12-20  
Outils de diagnostic des pannes 12-18, 12-19  
Ouvrir et fermer les menus 2-16

## P

---

Panneau arrière du récepteur, connexions 2-14  
Panneau avant du récepteur, contrôles et témoins lumineux 2-12  
Panneau avant du récepteur, verrouillage 6-8  
Pause dans une émission 8-2  
Personnaliser votre récepteur satellite 11-1  
Piles de la télécommande 2-7  
Piles faibles, avertissement 2-7  
PIP (image sur image) 3-8  
Planifier les mises à jour du récepteur 11-11  
Prises numériques audio/vidéo TVHD (pour TV1) 12-2  
Prises Y, Pb, Pr (pour TV1) 12-3  
Programmation en utilisant les codes d'appareil dans la télécommande 10-8  
Programmation en utilisant les tableaux des codes d'appareil 10-6  
Programmer pour faire fonctionner un deuxième récepteur satellite 10-12  
Programmer une horloge automatique 9-6

## R

---

Raccorder à une antenne hertzienne ou au câble 12-14  
Raccorder au système d'antenne parabolique 12-11  
Raccorder au téléviseur HD à proximité (TV1) 12-2  
Raccorder aux téléviseurs éloignés (TV2) 12-5  
Raccorder l'antenne UHF 2-7  
Raccorder un magnétoscope au téléviseur éloigné 12-13  
Récepteur satellite, raccorder 12-1  
Récepteur, mise à jour 11-11  
Réception des émissions de télévision par satellite 1-8  
Reculer, avancer rapidement et faire des sauts 8-3  
Regarder une émission, diagnostic 13-7  
Réinitialisation de votre récepteur 12-18  
Réinitialiser le récepteur comme à sa sortie d'usine 11-10

## S

---

Service à la clientèle 7-2  
Signal de télévision par satellite 1-8  
Son ambiophonique DolbyMC 11-7  
Sous-titrage codé pour malentendants 11-6  
Survol de navigation 3-4  
Survol du récepteur satellite 2-2  
Système téléphonique, réglage 12-12

## T

---

Tableaux de diagnostic des pannes 13-1 à 13-14  
Télé à la carte, acheter les émissions 4-2  
Télé à la carte, diagnostic 1-8, 4-2  
Télé à la carte, vérifier les achats 4-3  
Télé à la carte, verrouiller ou déverrouiller 6-6  
Télécommande du récepteur, améliorer 10-2  
Télécommande 1 1-3, 2-2  
Télécommande 2 1-3, 2-2, 10-2  
Télécommande 2, avertissement de pile faible 2-7  
Télécommande, alterner entre le contrôle du son de la télé ou d'un autre app. 10-11  
Télécommande, antenne 2-7, 10-4  
Télécommande, changer l'adresse 2 10-2  
Télécommande, combinaisons d'appareils 10-6  
Télécommande, diagnostic 13-6  
Télécommande, mode limité 10-6  
Télécommande, modes 10-6  
Télécommande, piles 2-7  
Télécommande, programmation de la touche RECOVER 10-17  
Télécommande, programmer en utilisant les codes des appareils 10-8  
Télécommande, programmer pour faire fonctionner un deuxième récepteur satellite 10-12  
Télécommande, réinitialisation de la touche RECOVER 10-19  
Télécommande, touche RECOVER 10-18  
Télécommande, touches 2-8, 2-9, 2-10, 2-11  
Télécommande, types 2-6  
Télécommande, utiliser pour d'autres appareils 10-14  
Télécommande, valider le fonctionnement 10-3  
Télécommande, valider les codes

## A

---

- Acheter une émission de télé à la carte 4-2
- Activer l'ID demandeur 11-4
- Ajustement de l'antenne de la télécommande 10-4
- Antenne de la télécommande, installer 10-4
- Antenne hertzienne 12-14
- Antenne hertzienne, optimiser 12-16
- Atténuateur UHF, ajouter 10-5
- Avance rapide 8-3

## B

---

- Balayage des canaux à diffusion traditionnelle 12-15
- Bimode 2-4, 2-5, 8-7
- Bimode et monomode, alterner entre 2-5
- Bimode et monomode, enregistrement 2-5
- Bimode et monomode, listes préférées 2-5
- Bimode, avec enregistrement plus 8-8
- Bimode, sans enregistrement plus 8-9
- Blocage des signaux par la pluie et la neige 1-8

## C

---

- Canaux à diffusion traditionnelle 6-5, 12-18
- Canaux locaux hertziens 12-16
- Canaux pour adultes, masquer 6-7
- Changer de canal 3-2
- Changer de canal avec le Survol de navigation 3-4
- Changer de canal en entrant le numéro de canal 3-2
- Changer de canal en utilisant le Guide des programmes 3-2
- Changer de canal en utilisant les touches fléchées HAUT et BAS 3-2
- Changer de canal, diagnostic 13-11
- Changer l'adresse de la télécommande 2 10-2
- Codes d'appareils 10-6,10-10,13-15
- Codes pour l'amplificateur audio 13-17
- Codes pour la télécommande, diagnostic 13-15
- Codes pour le combo téléviseur/magnétoscope 13-16
- Codes pour le combo téléviseur/lecteur de DVD 13-17
- Codes pour le lecteur de DVD 13-16
- Codes pour le magnétoscope 13-16
- Codes pour le téléviseur 13-15
- Commander un programme de télé à la carte, diagnostic 13-13
- Commander votre forfait de programmation 1-4
- Compte Bell ExpressVu 1-4

## D

---

- Description du vidéo 11-5
- Diagnostic des pannes, changer de canal 13-11
- Diagnostic des pannes, codes pour la télécommande 13-15
- Diagnostic des pannes, commander un programme de télé à la carte 13-13
- Diagnostic des pannes, écouter une émission 13-12
- Diagnostic des pannes, Guide ou Survol des programmes 13-10
- Diagnostic des pannes, horloges 13-8,13-9
- Diagnostic des pannes, ID demandeur 13-14

- Diagnostic des pannes, listes préférées 13-12
- Diagnostic des pannes, menus 13-10
- Diagnostic des pannes, numéros de message 13-3 à 13-6
- Diagnostic des pannes, regarder une émission 13-7
- Diagnostic des pannes, télécommande 13-6
- Diagnostic des pannes, usage du téléphone (conversations, données et télécopies) 13-13
- Diagnostic des pannes, verrous 13-11
- Diagnostic des pannes et codes des appareils 13-1

## E

---

- Écouter une émission, diagnostic 13-12
- Émission enregistrée, visionner 8-5
- Enregistrement plus 8-7, 8-8, 8-9
- Enregistrement, options 8-10
- Enregistrer avec Enregistrement plus 8-8
- Enregistrer en monomode 8-6
- Enregistrer en regardant différentes émissions 8-6
- Enregistrer sans Enregistrement plus 8-9
- Enregistrer une émission en direct 8-5
- Entrer un numéro de canal 3-2

## G

---

- Guide des programmes 1-5, 3-2
- Guide des programmes, diagnostic 13-10
- Guide des programmes, modifier l'affichage 11-9
- Guide des programmes, modifier l'ordre des canaux 11-8

## H

---

- Historique de recherche 3-6
- Horloge automatique, programmer 9-6
- Horloge manuelle 9-7
- Horloge manuelle, programmer 9-7
- Horloges 9-2, 9-4
- Horloges ignorées 9-4
- Horloges quotidiennes 9-2
- Horloges, considérations spéciales d'utilisation 9-5
- Horloges, diagnostic 13-8,13-9
- Horloges, éliminer 9-8
- Horloges, liste 9-3
- Horloges, nouveaux épisodes 9-2
- Horloges, occurrence 9-2
- Horloges, options 9-3
- Horloges, types 9-2

## I

---

- ID demandeur 11-3
- ID demandeur, activer 11-4
- ID demandeur, diagnostic 13-14
- ID demandeur, fenêtres 11-3
- ID demandeur, fenêtres 11-3
- ID demandeur, historique 11-4
- Image sur image 3-8
- Information sur votre compte 1-4, 1-5
- Ajuster l'antenne pour la télécommande 10-4

## L

---

- Langue, changer de 11-5
- Ligne téléphonique 12-12