



alcatel A50™

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



- ① Insertion ou retrait de la carte SIM.
- ② Installation ou retrait de la carte microSD.



- ③ Chargement de la batterie.

50850

Français - CJB294C01AAA



Le Guide d'utilisation et la FAQ sont disponibles en ligne
www.alcatelonetouch.us



VEUILLEZ PENSER À L'ENVIRONNEMENT AVANT D'IMPRIMER.

1 Écran d'accueil.....

Appuyez sur la touche d'Accueil pour passer directement à votre écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser tous vos écrans en y ajoutant vos applications, raccourcis et gadgets préférés. L'ensemble d'icônes dans le bas sera toujours visible, quel que soit l'écran d'accueil utilisé. Cela comprend également l'onglet Applications dans lequel vous pourrez voir toutes vos applications disponibles.



L'écran d'accueil s'étend pour offrir plus d'espace pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites défiler l'écran d'accueil vers la droite et la gauche pour une vue complète de tous les écrans d'accueil. L'icône blanche dans la partie inférieure de l'écran indique l'écran actuellement affiché.


1.1 Barre d'état

La barre d'état permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et l'information relative aux notifications (à gauche).

Glissez la barre d'état vers le bas pour voir les notifications et glissez-la de nouveau vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides. Pour le refermer, faites-le glisser vers le haut. Lorsqu'il y a des notifications, vous pouvez appuyer sur celles-ci pour y accéder directement.


Panneau des notifications

S'il y a des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas afin d'ouvrir le panneau des Notifications et en afficher les détails.



Panneau des Réglages rapides

Faites glisser le panneau des notifications vers le bas ou appuyez sur pour ouvrir le panneau des Réglages rapides. Vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités ou changer de mode en appuyant sur les icônes.



2 Appel téléphonique.....



2.1 Comment faire des appels

Pour faire un appel quand le téléphone est allumé, accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône Téléphone dans la zone des favoris.




Entrez le numéro au clavier, sélectionnez un contact dans Appels ou Contacts en touchant les onglets, puis appuyez sur pour effectuer l'appel.

Le numéro entré peut être enregistré dans les **Contacts** en touchant l'icône **Créer un nouveau contact** ou **Ajouter un contact** .

En cas d'erreur, vous pouvez supprimer les chiffres erronés en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

2.2 Comment accepter ou rejeter un appel entrant



Quand vous recevez un appel :

- faites glisser l'icône pour répondre;
- faites glisser l'icône pour rejeter l'appel;
- faites glisser l'icône pour rejeter l'appel en envoyant un message prédéfini.

Pour mettre en sourdine la sonnerie par un appel entrant, appuyez sur la touche volume **pour augmenter ou réduire le volume.**

2.3 Consulter le journal d'appels

Vous pouvez ouvrir l'historique des appels en appuyant sur l'onglet à partir de l'écran **Téléphone**. Vous pourrez alors voir les appels manqués, les appels sortants et les appels entrants.

3 Contacts.....

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone et synchroniser ces derniers avec vos contacts Gmail ou avec d'autres applications sur Internet ou votre téléphone.

3.1 Ajout d'un contact

Appuyez sur  dans la liste des applications, puis sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

3.2 Synchronisation de contacts dans plusieurs comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d'autres éléments d'information de plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre téléphone.

4 Messagerie.....

Vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages textes et des messages multimédias.

Pour ouvrir la Messagerie, accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône Messagerie dans la zone des favoris.

Pour consulter les messages stockés sur la carte SIM, appuyez sur l'icône  dans l'écran Messagerie, puis sur **Paramètres > Messages texte (SMS) > Gérer les messages stockés sur la carte SIM**.

4.1 Écrire un nouveau message

Dans l'écran de la liste des messages, appuyez sur l'icône de nouveau message pour rédiger des messages textes/multimédias.



Envoi d'un message texte

Entrez le nom ou le numéro de téléphone mobile du destinataire dans la barre des destinataires ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires. Appuyez ensuite sur la barre de contenu pour entrer le texte du message. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour envoyer le message texte.



Un message texte de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs messages texte. Certaines lettres, comme les lettres accentuées, augmenteront également la taille du message texte. Le destinataire pourrait donc recevoir plusieurs messages textes plutôt qu'un.

Envoi d'un message multimédia

Les messages multimédias permettent d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des contacts, des diapositives et des sons à d'autres téléphones compatibles et adresses courriel.

Un message texte sera automatiquement converti en message multimédia lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image, vidéo, enregistrement audio, diapositives, etc.) ou y ajoutez un objet ou des courriels.

5 Courriel.....

Pour ouvrir le Courriel, appuyez sur l'onglet Application  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Courriel**.

Un assistant de configuration vous aidera à ajouter un compte de courriel.

- Entrez le courriel du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **SUIVANT**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre fournisseur dans le téléphone, vous devrez aller dans l'écran des paramètres pour le configurer manuellement. Vous pouvez aussi appuyer sur **CONFIGURATION MANUELLE** pour entrer directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant pour le compte en question.
- Entrez votre mot de passe.
- Configurez ensuite les paramètres du compte pour la fréquence de synchronisation, les notifications, etc.
- Au besoin, modifiez le nom du compte.

Pour ajouter un autre compte de courriel, vous pouvez appuyer sur l'icône , puis sur **Paramètres**. Appuyez sur **Ajouter un compte** pour créer le compte.

Pour créer et envoyer des courriels

- Appuyez sur l'icône  dans l'écran de la boîte de réception.
- Entrez le courriel du ou des destinataires dans le champ **À**.
- Au besoin, appuyez sur l'icône de menu **Ajouter Cc/Cci**  pour envoyer une copie ou une copie invisible du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur  pour envoyer.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur l'icône , puis sur **Enregistrer le brouillon** ou appuyez sur la touche **Retour** pour enregistrer une copie. Pour voir le brouillon, appuyez sur  pour afficher toutes les étiquettes, puis sélectionnez **Brouillons**.
- Si vous ne voulez pas envoyer ou enregistrer le courriel, vous pouvez appuyer sur l'icône , puis sur **Supprimer**.

Pour ajouter une signature aux courriels, appuyez sur  dans l'écran de la boîte de réception, puis sur **Paramètres**, choisissez un compte, puis appuyez sur **Signature**.

6 Connexion aux réseaux.....

Votre téléphone peut se connecter à Internet en utilisant les réseaux GPRS/EDGE/3G/4G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau, à savoir : GPRS, EDGE, 3G ou 4G. Si le réseau n'est pas connecté, vous pouvez activer les données mobiles dans **Paramètres > Utilisation de données**.

Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, appuyez sur l'onglet Application dans l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau**.

6.1.2 Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à la portée d'un réseau sans fil. Vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi sur ce téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
- Appuyez sur le commutateur  pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Activez Wi-Fi : des renseignements détaillés sur tous les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter. Si le réseau que vous sélectionnez est sécurisé, vous devrez entrer un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion (communiquer avec l'opérateur du réseau pour plus de détails). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SE CONNECTER**.